



IDEAL COLOR 3102 A / OSCAR / PAL SECAM

IDEAL COLOR 3122 A / OSCAR / PAL SECAM

IDEAL COLOR 3202 A / PAL SECAM

**IDEAL COLOR 3213 OSCAR /
MULTISTANDARD**

IDEAL COLOR 3222 A / OSCAR / PAL SECAM

IDEAL COLOR 3303 / OSCAR / PAL SECAM

IDEAL COLOR 3313 OSCAR

IDEAL COLOR 3333 / OSCAR / PAL SECAM

EXPERT CTV 3611 / PAL SECAM

LADY COLOR 4102 A / PAL SECAM

CRISTAL COLOR 4202 A / PAL SECAM

CRISTAL COLOR 4213 OSCAR

BARONESS COLOR 4222 A / OSCAR

FÄHNRICH COLOR 4303

**FÄHNRICH COLOR 4313 OSCAR /
PAL SECAM**

PEER COLOR 4333 / OSCAR / PAL SECAM

Inhaltsangabe siehe nächste Seite

Table of contents see next page

Inhaltsangabe – Table of contents

Blatt	Inhalt	Page	Contents	
A	Hinweise, Grundeinstellungen	A	Hints, Basic adjustments	
B	Bedienteil, 8-fach Bedienteil, 8-fach Bedienteil, 16-fach	5883 23 53, 55 5883 23 46	B Operating controls unit, 8-fold Operating controls unit, 8-fold Operating controls unit, 16-fold	5883 23 53, 55 5883 23 46
B	Infrarot-Empfänger, IFB 130 Infrarot-Empfänger, IFB 130 R Infrarot-Sender, IFB VS1		B Infrared receiver, IFB 130 Infrared receiver, IFB 130 R Infrared transmitter, IFB VS1	
C	HF-ZF-NF Standardmodul HF-ZF-NF Standardmodul Abgleichenleitung	5828 01 07 5828 01 17	C RF-IF-AF standard module RF-IF-AF standard module Alignment	5828 01 07 5828 01 17
C	HF-ZF-NF Modul (Kabeltuner)	5828 01 03	C RF-IF-AF module (cable tuner)	5828 01 03
C	HF-ZF-NF Modul (Multistandard) Abgleichenleitung	5828 01 04	C RF-IF-AF module (multistandard) Alignment	5828 01 04
D	Hauptschaltbild (Ablenkung/Netzteil) Chassisplatte und Bildröhrenanschluß		D Deflection stage circuit diagram Chassis board and picture tube connecting board	
E	PAL-Farbdecoder Abgleichenleitung	6911 19 06	E PAL colour decoder Alignment	6911 19 06
E	PAL-Farbdecoder PAL SECAM-Farbdecoder Abgleichenleitung	6911 19 20 6911 19 31	E PAL colour decoder PAL SECAM colour decoder Alignment	6911 19 20 6911 19 31
E	PAL SECAM-Farbdecoder Abgleichenleitung	6911 19 13	E PAL SECAM colour decoder Alignment	6911 19 13
F	Ersatzteil-Lageplan Ersatzteile		F Replacement layout plan Replacement parts list	

Grundeinstellungen Basic adjustments

Achtung!

Das Chassis führt ständig Netzspannung (Brückengleichrichter). Bei Reparaturen unbedingt Trenntrafo benutzen und gültige Sicherheitsvorschriften beachten.

Die Netzsicherung (T 2,5 A) befindet sich auf der Bedienteilplatte.

Ausbauhinweise

Chassis

Schrauben von unten lösen (Fernsehgehäuse!). Chassis vorsichtig aus der Halterung ziehen und so hinstellen, daß der Antennenanschluß nach oben oder nach hinten zeigt.

Bedienteil

Schrauben oben und unten am Bedienteil lösen. Bedienteil herausnehmen.

Bildröhre

Chassis ausbauen. Bildröhrenhalteschrauben lösen. Bildröhre herausnehmen.

Bildröhre (42 cm Bildröhrengeräte)

Steckverbindungen lösen. Chassis ausbauen. Gerät vorsichtig auf die Frontseite legen. Schrauben vom Aufbaurahmen lösen. Aufbaurahmen samt Bildröhre aus dem Gehäuse ziehen. Bildröhrenhalteschrauben lösen. Aufbaurahmen abnehmen. Beim Wiedereinbau zuerst die Kunststoffmutter (von den Bildröhrenhalteschrauben) in die entsprechende Aussparung der Frontplatte legen.

Frontplatte (42 cm Bildröhrengeräte)

Aufbaurahmen samt Bildröhre aus dem Gehäuse nehmen (siehe unter „Bildröhre“). Schrauben am Gehäusemittelteil lösen. Mittelteil herausnehmen. Lautsprecher und Bedienteil ausbauen.

Tragegriff (42 cm Bildröhrengeräte)

Kunststoffkappe abziehen. Haltestifte rechts und links herausziehen. Griff entnehmen.

Röntgenverordnung

Die in der Röntgenverordnung festgelegte Ortsdosisleistung ist bei diesem Gerät durch die Bildröhrentype und die maximal zulässige Hochspannung gewährleistet.

Die Hochspannung darf maximal 27,5 kV betragen.



Schutzmaßnahmen für MOS-Bauelemente

Fußboden, Arbeitstische und Sitzgelegenheiten sollen mit einem leitenden Belag versehen sein.

Alle Geräte, die mit den Anschlüssen der Schaltungen in Berührung kommen (Testgeräte, LötKolben, Lötbander usw.), sollen sich auf dem gleichen Potential befinden wie die Schaltungen. Außerdem sind Spannungsspitzen, wie sie beim Ein- oder Ausschalten entstehen können, sorgfältig zu vermeiden.

MOS-Bauelemente sollen so lange wie möglich in ihrer Originalverpackung (z. B. leitender Schaumstoff) belassen werden. Vor dem Berühren von MOS-Bauelementen sollte stets zunächst die Verpackung bzw. der Metallbehälter berührt werden, um so einen Potentialausgleich herbeizuführen.

Auf keinen Fall dürfen die MOS-Bauelemente bei eingeschalteter Betriebsspannung in die Schaltung eingefügt oder aus ihr entnommen werden.

Die Befolgung dieser Maßnahmen ist insbesondere dann wichtig, wenn Personen, die mit den Schaltungen umgehen, Synthetic- oder Wollkleidung oder Schuhe mit nichtleitenden Sohlen tragen.

Attention!

The chassis is always live regardless of mains polarity. Always use an isolating transformer for repair works and adhere to existing safety regulations.

The mains fuse delay 2.5 AT of the operating unit board.

Dismantling hints

Chassis

Loosen the screws from the bottom side. carefully withdraw the chassis from the support and place it with the antenna connection facing towards the top, i.e. the rear.

Operating panel

Unscrew the screws in the upper and lower sides of the operating panel and remove the panel.

Picture tube

Dismantle the chassis. Unscrew the picture tube mounting screws and withdraw the picture tube.

Picture tube 42 cm (16") sets

Disconnect the plug connectors. Dismantle the chassis. Place the set face down on the picture tube (careful!). Unscrew the screws in the support frame. Withdraw the support frame including the picture tube from the cabinet. Unscrew the picture tube mounting screws. Remove the support frame. Before re-assembling the picture tube, be sure to replace the plastic nuts for the picture tube mounting screws in their respective square-out housing of the front plate first.

Front plate 42 cm (16") sets

Withdraw the support frame and the picture tube from the cabinet (see „Picture tube“). Unscrew the screws in the center section of the cabinet and withdraw the center section. Dismantle loudspeaker and operating panel.

Carrying handle 42 cm (16") sets

Withdraw the plastic cover and then withdraw the locking pins at the left and right sides. Remove the handle.

Information concerning X-ray regulations

The picture tube type and the maximum permissible high-voltage ensure that the X-ray intensity within the set remains far below the permissible value.

The high-voltage must not exceed 27.5 kV.



Protective measures for MOS components

Floor, work benches and seats should be covered with a conductive coating.

Test equipment, solder irons, immersion soldering baths etc., should be at the same potential as the circuits. Transient voltage peaks (switch-on/switch-off surges) should be avoided.

MOS components should be left in their protective packing (e.g. conductive foam material) until such time as needed. Always touch the packing first to neutralize any difference in potential which may possibly exist before touching MOS components.

Under NO circumstances should MOS components be inserted in or removed from a live circuit.

Compliance with these protective measures becomes especially important when the person(s) servicing the circuits wears synthetic or wool apparel or shoes with non-conductive soles.

Erläuterungen zu den Schaltbildern

- Ohne besondere Meßbedingungen
- Mit Signal 1 ... 10 mV an 60 Ω
- Die Werte dieser Spannungen sind Richtwerte, die Ist-Werte können an verschiedenen Chassistypen etwas unterschiedlich ausfallen.
- Oszillogramm-Meßpunkt
- Testpunkt. Im Text wird für die Testpunkte die Abkürzung „TP...“ verwendet.
- Baugruppen außerhalb des Chassis
- Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.

Circuit diagramme legend

- Without special measuring conditions.
- With signal (1–10 mV into 60 ohms).
- The voltages are approximated. The actually measured voltages may differ slightly among the individual chassis' types.
- Oscillogram test point.
- Test point. The abbreviation „TP...“ is used for the test points in the text.
- Sub-assemblies outside the chassis.
- Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts.

Grundeinstellungen und Bildgeometrie

Diese Einsteller sind von der Bestückungsseite der beiden Chassisplatten und Bildröhrenanschlußplatte zugänglich.

Lfd. Nr.	Einsteller Pos. Nr.	Justagevorgang		
a	R 746	 + 110,0 V $\pm$ 1 V an C 757 bei min. Strahlstrom einstellen.		
b	R 613	TP 601 kurzschl. (Synchr. abgeschaltet). Freilauffrequ. des Hor. Oszillator auf Zeilenfrequ. abgleichen (stehende hor. Austastbalken). TP 601 wieder trennen.		
c	L 504	Hor. Amplitude auf 106% Überschreibung einst. (rechts und links im FuBK-Testbild etwa die Hälfte des letzten Quadrates).		
d	R 506	Hor. Bildlage so einstellen, daß die vert. Mittellinie des FuBK-Testbildes der Mittellinie des Bildschirms entspricht.		
e	R 422	Vertikalfrequ. auf 47 Hz einstellen, dazu TP 401 kurzschl. Mit R 422 vert. Austastbalken durchlaufen lassen, dann auf stehenden Austastbalken einstellen. TP 401 wieder trennen.		
f	R 406	Vert. Amplitude	so einst., daß der Kreis des FuBK-Testb. rund ist (Hor. Amplitude muß eingestellt sein).	wechsel-seitig einstellen
g	R 415	Vert. Linearität		
h	R 401	Vert. Bildlage so einstellen, daß die hor. Mittellinie des FuBK-Testbildes der Mittellinie des Bildschirms entspricht.		
i	R 1001	Focus (Bildröhrenanschlußplatte) bei max. Kontrast und min. Farbstärke auf optimale Bildschärfe einstellen.		
j	R 1004	Siehe Blatt Decoder-Modul unter „Schwarzabgleich“.		

Kontrolle der aut. Entmagnetisierung:

Gerät ausschalten. Stecker D1/D4 abziehen. Gerät einschalten. Nach Abkühlen des PTC-Widerstandes (ca. 15 Minuten) bei eingeschaltetem Gerät, den Stecker D1/D4 einstecken (Vorsicht!). Der Entmagnetisierungsvorgang ist nun auf dem Bildschirm sichtbar.

Basic adjustments and picture geometry


Adjuster controls are accessible from the component side of the chassis and the picture tube connecting board without the necessity.

Pos.	Adjust	Adjust for		
a	R 746	Adjust the operating voltage  to + 110.0 V $\pm$ 1 V at C 757 (min. beam current)		
b	R 613	Short-circuit TP 601 (sync). Adjust unsynchronized frequency of hor. osc. to correspond to the line frequency (stationary hor. blanking interval). Remove the short again after the adjustment.		
c	L 504	Adjust the hor. ampl. for an overseam of 106% (approx. half of the outer squares at the lower left and right of the FuBK* test picture.		
d	R 506	Adjust the hor. pict. pos. so that the vert. center line of the FuBK* test picture is identical with the imaginary center line of the picture tube.		
e	R 422	Short-circuit TP 401 and adjust the vert. frequency to 47 Hz. Adjust R 422 so that the vertical blanking bar moves across the screen and then adjust for stationary bar.		
f	R 406	Adj. the vertical amplitude	so that the circle in the FuBK* test picture appears round	repeat the adj. alternately
g	R 415	Adj. the vertical linearity		
h	R 401	Adjust the vert. picture pos. so that the hor. center line of the FuBK* test picture is identical with the imaginary center line of the picture tube.		
i	R 1001	Adjust the focus control for optimum picture focus by max. contrast and min. colour intensity		
j	R 1004	Refer to decoder module paragraph „Halftone alignment“.		

Check the functioning of the aut. degaussing circuit:

Switch off the set and pull off plug D1/D4. Switch the set on again. After the PTC resistor has cooled off (approx. 15 min.) re-establish the plug connecting with the set in operation (caution!). The degaussing process is now visible on the screen.

*) Official communication commission



K 202a



Einsteller und Testpunkte auf der Chassisplatte, Bestückungsseite

Location of adjuster controls and test points of the chassis board, component side

Bedienteil, 8-fach **Operating controls unit, 8-fold**

5883 23 53, 5883 23 55







IDEAL COLOR 3102 A
 IDEAL COLOR 3202 A
 EXPERT CTV 3611
 LADY COLOR 4102 A
 CRISTAL COLOR 4202 A



Bedienteil, 8-fach **Operating controls unit, 8-fold**

5883 23 46, 5883 24 28

IDEAL COLOR 3303
 FÄHNRICH COLOR 4303





Bedienteil, 8-fach
Operating controls unit, 8-fold

Bedienteil, 16-fach
Operating controls unit, 16-fold


5883 23 43, 5883 24 29

IDEAL COLOR 3213 OSCAR
IDEAL COLOR 3213 MULTISTANDARD
IDEAL COLOR 3313 PAL SECAM
CRISTAL COLOR 4213 OSCAR
FÄHNRICH COLOR 4313 OSCAR
FÄHNRICH COLOR 4313 PAL SECAM




Zum Chassis
To chassis


Zum Decoder Zum Chassis
To decoder To chassis



Potentiometerplatte
Potentiometer board
6911 77 29



Potentiometerplatte
Potentiometer board
6911 77 36



Netzanschlußplatte Mains connecting board


IDEAL COLOR 3122 A
IDEAL COLOR 3222 A
BARONESS COLOR 4222 A




K 21

Infrarot-Empfänger IFB 130 R Infrared receiver IFB 130 R


IDEAL COLOR 3333
PEER COLOR 4333



Infrarot-Verstärker
Infrared amplifier board



Anzeigeplatte
Indicator board




Grundplatte
Base board

Grundplatte
Base board


Grundplatte
Base board

frarot-Empfänger IFB 130 R frared receiver IFB 130 R


EAL COLOR 3333
ER COLOR 4333



B



Grundplatte für IFB 130 R
Base board for IFB 130 R



Grundplatte für IFB 130
Base board for IFB 130

Picture and sound IF alignment

Test equipment required:

Sweep generator with marker: 30...42 MHz, 200 mV max. output
Signal generator: 5.5 MHz, deviation ± 15 kHz, $f_{mod} = 1$ kHz
Oscilloscope: sensitivity 10 mV/cm...2 V/cm
RF rectifier probe
Bias supply: adjustable from 0...4 V
DC voltage source: of 3.7 V ± 0.1 V

Preparatory measures:

Bias supply to TZ 22. Check U VII (12.6 V $\pm 10\%$) on TZ 14. Check U III (20 V $\pm 10\%$) on TZ 33. 3.7 V d.c. (± 0.1 V) to TZ 26. Connect base of T3 via 680 ohm to U VII (12.6 V). Disconnect the gating pulse signal and connect TZ 25 via 10 kohm to U VII (12.6 V). Rotate R 218 to a position approx. 30° from its earth-side stop. Select band IV/V. The coil cores must be at their upper stop (fully unscrewed).

Pos.	Stage to be aligned	Sweep generator, Signal generator	Oscilloscope	Instructions	Waveforms, Remarks
1.1	UHF/IF filter	Sweep generator with test circuit set-up 1 via 100 pF and approx. 200 mV to TP 2 (UHF tuner)	Use test circuit 2 Scope via test probe to TP 101. Amplitude: 10 mV/cm	Adjust L 20 and L 22 for maximum amplitude and flat top.	
1.2	VHF/IF filter	Sweep generator with test circuit set-up 1 via 100 pF and 10 mV to TP 2 (UHF tuner)	Disconnect test circuit set-up 2 Scope via probe to TP 201. Amplitude: approx. 20 mV/cm	Adjust L 201 and L 202 for maximum amplitude and flat top.	
1.3	IF filter	Connect test circuit set-up 3 see step 1.2 above	Scope to TZ 23. Amplitude: 0.5 V/cm	Adjust bias voltage on TZ 22 so that the 38 MHz marker equals 100% ($\approx 4 V_{pp}$). Compensate top slope with L 202. Ensure that amplification does not drop by more than 10%. Permissible top sloping: 20%. 38.9 MHz marker: between 30...60%; 34.5 MHz marker: between 40...90%; 35 MHz marker: $\geq 70\%$; Center bandwidth: $\leq 120\%$.	Top sloping of surface wave filters may differ from manufacturer
2.0	Reference circuit	Disconnect test circuit set-up 3 see step 1.2 above	Scope to TZ 23. Amplitude: 0.5 V/cm	Adjust L 205 for max. amplitude of 38.9 MHz marker.	
3.0	AFC	see step 1.2 above	Scope to TZ 21. Amplitude: 2 V/cm. Signal voltage on TZ 23 ≥ 1.5 V	Adjust L 207 so that the 38.9 MHz marker coincides with the zero axis crossing.	
4.0	Inter-carrier, AF amplifier	Signal generator with test circuit set-up 4 and approx. 10 mV output to TP 207	Scope to TZ 31. Amplitude 0.2 V/cm Scope to TZ 34	Adjust L 209 for max. AF output and min. THD. Adjust R 233 to obtain an output voltage of 700 mV _{pp} (+3 dB, -0 dB) on TZ 34.	
4.1	Video signal amplitude	Disconnect the 10 kohm resistor from TZ 25 and reapply the gating pulse. IF signal generator with TV modulation to TP 2	Scope to TZ 23	Adjust R 218 to obtain a composite video signal of 2.5 V (+10%/-0%).	

Bild- und Ton-ZF-Abgleich

Erforderliche Meßgeräte:


Wobbelsender mit Markengeber: 30...42 MHz, max. Output 200 mV
Meßsender: 5.5 MHz, Hub ± 15 kHz, $f_{mod} = 1$ kHz
Oszillograph: Empfindlichkeit 10 mV/cm...2 V/cm
HF-Gleichrichter-Tastkopf
Vorspannungsgerät: einstellbar von 0...4 V
Gleichspannungsquelle: 3.7 V ± 0.1 V

Vorbereitungen:


Vorspannungsgerät an TZ 22. U VII 12.6 V $\pm 10\%$ an TZ 14 kontrollieren. U III 20 V $\pm 10\%$ an TZ 33 kontrollieren. Gleichspannung 3.7 V ± 0.1 V an TZ 26. Basis von T3 über 680 Ω an U VII 12.6 V legen. Tastimpuls unterbrechen und TZ 25 über 10 k Ω an U VII 12.6 V legen. R 218 auf ca. 30° vor Masseanschlag einstellen. Bereich IV/V einstellen. Kerne müssen am oberen Spulende stehen.

Lfd. Nr.	Abzugleichende Stufe	Anschluß Sender, Wobbler	Anschluß Oszillograph	Abgleichvorgang	Oszillogramme Bemerkungen
1.1	UHF/ZF-Filter	Meßschaltung 1. Wobbler über 100 pF an TP 2 (UHF-Tuner) ca. 200 mV	Dämpfung nach Meßschaltung 2 Oszillograph über Tastkopf an TP 101. Amplitude: 10 mV/cm	Mit L 20 und L 22 auf max. Amplitude und gerades Dach abgleichen.	
1.2	VHF/ZF-Filter	Meßschaltung 1. Wobbler über 100 pF an TP 2 (UHF-Tuner) ca. 10 mV	Dämpfung nach Meßschaltung 2 entfernen Oszillograph über Tastkopf an TP 201. Amplitude: ca. 20 mV/cm	Mit L 201 und L 202 auf max. Amplitude und gerades Dach abgleichen.	
1.3	ZF-Filter	Dämpfung nach Meßschaltung 3 wie 1.2	Oszillograph an TZ 23. Amplitude: 0.5 V/cm	Die Frequenzmarke 38 MHz auf 100% ($\approx 4 V_{ss}$) mit Vorspannung an TZ 22 einstellen. Dachschräge mit L 202 ausgleichen. Verstärkung darf dabei nicht mehr als 10% abfallen. Zul. Dachschräge: 20%. Marke 38.9 MHz zwischen 30...60%, Marke 34.5 MHz zwischen 40...90%, 35 MHz $\geq 70\%$, Bandmitte $\leq 120\%$.	Je nach Hersteller des Oberflächenwellen-Filter sind typische Dachschrägen möglich
2.0	Referenzkreis	Dämpfung nach Meßschaltung 3 entfernen wie 1.2	Oszillograph an TZ 23. Amplitude: 0.5 V/cm	Die Frequenzmarke 38.9 MHz mit L 205 auf max. Amplitude abgleichen.	
3.0	Nachstimmautomatik	wie 1.2	Oszillograph an TZ 21. Amplitude: 2 V/cm. Signalspannung an TZ 23 ≥ 1.5 V	Marke 38.9 MHz mit L 207 auf Nulldurchgang einstellen.	
4.0	DF/NF-Stufe	Meßschaltung 4. Meßsender an TP 207 ca. 10 mV	Oszillograph an TZ 31. Amplitude 0.2 V/cm Oszillograph an TZ 34	L 209 auf NF-Maximum und min. Klirrfaktor abgleichen. Ausgangsspannung an TZ 34 mit R 233 auf 700 mV _{ss} (+3/-0 dB) abgleichen.	
4.1	Videosignal-Amplitude	Widerstand 10 k Ω von TZ 25 entfernen. Tastimpuls wieder zuführen. ZF-Sender mit Fernsehmodulation an TP 2	Oszillograph an TZ 23	Mit R 218 die Videospannung auf 2.5 V BAS (+10%/-0%) einstellen.	


Meßschaltung 1
Test circuits 1




Meßschaltung 2
Test circuits 2



Meßschaltung 3
Test circuits 3













Meßschaltung 4
Test circuits 4



In einigen Gerätetypen befinden sich diese Ausführungen
Some models are equipped with these types


0% an TZ 14 kontrollieren.
spannung 3,7 V $\pm$ 0,1 V an
V legen. Tastimpuls unter-
legen. R 218 auf ca. 30° vor
ellen. Kerne müssen am

Oszillogramme
Bemerkungen




Schaltbild- und Leiterplattenauszug UHF-Tuner „Chipbestückt“
Circuit diagram and printed board extract of chip-complemented UHF tuner

(VHF und ZF siehe Modul 5828 01 07)
(VHF and IF see module 5828 01 07)



Einsteller und Testpunkte auf dem HF-ZF-NF Modul, Lötseite
Location of adjuster controls and test points on RF-IF-AF module, solder side



HF-ZF-NF Standardmodul RF-IF-AF standardmodul

5828 01 17

Abgleichanleitung Alignment


HF-ZF-NF Standardmodul RF-IF-AF standardmodul

5828 01 07


Bei Austausch des Moduls
sind keine Abgleicharbeiten erforderlich


Replacing a defective module
does not necessitate realignment

C



Einsteller und Testpunkte auf dem HF-ZF-NF Modul, Lötseite
Location of adjuster controls and test points on RF-IF-AF module, solder side






HF-ZF-NF Modul RF-IF-AF module

Bei Austausch des Moduls
sind keine Abgleicharbeiten erforderlich.


Replacing a defective module
does not necessitate realignment

Abgleichanleitung siehe HF-ZF-NF
Standardmodul

Alignment see RF-IF-AF
module




Einsteller und Testpunkte auf dem HF-ZF-NF Modul, Lötseite
Location of adjuster controls and test points on RF-IF-AF module, solder side



HF-ZF-NF Platte RF-IF-AF board

HF-ZF-NF Modul (Kabeltuner) RF-IF-AF module (Cable tuner)


5828 01 03



Zur Verbindungsplatte / Chassisplatte
To interface board / chassis board




HF-ZF-NF Modul (Multistandard)
RF-IF-AF module (multistandard)





ZUR VERBINDUNGSPLATTE / CHASSISPLATTE

Abgleichanleitung Alignment

Replacing a defective module does not necessitate realignment



Einsteller und Testpunkte auf dem HF-ZF-NF Modul, Lötseite
Location of adjuster controls and test points on RF-IF-AF module, solder side



Regelplatte Control board

Erforderliche Meßgeräte:
Wobbelsender mit Maßstab
Meßsender:
Oszillograph:
HF-Gleichrichter-Tastkopf
Vorspannungsgerät:
Gleichspannungsquelle:

Lfd. Nr.	Abzugleichende Stufe	Abgleich
1.1	UHF/ZF-Filter	Nachstell- Voreinstellung
1.2	VHF/ZF-Filter	Nachstell- Voreinstellung
1.3	VHF/ZF-Filter	Nachstell- Voreinstellung
1.4	Bild-ZF-Filter	Dreh- Voreinstellung
1.5	Bild-ZF-Filter	Dreh- Voreinstellung
2.0	Referenzkreis	Dreh- Voreinstellung
3.0	Nachstimm- automatik	Voreinstellung
4.1	Ton-ZF-Stufe	Voreinstellung
4.2	Ton-ZF-Stufe	Voreinstellung
5.0	DF/NF-Stufe	Ein- Voreinstellung
6.0	Videosignal- Amplitude	Y- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 7











Bild- und Ton-ZF-Abgleich

Erforderliche Meßgeräte:

Wobbelsender mit Markengeber: 30...42 MHz, max. Output 200 mV
 Meßsender: 5,5 MHz, Hub ± 15 kHz, $f_{mod} = 1$ kHz
 Oszillograph:
 HF-Gleichrichter-Tastkopf
 Vorspannungsgerät: einstellbar von 0...4 V
 Gleichspannungsquelle: 3,7 V $\pm$ 0,1 V

Vorbereitungen:

Vorspannungsgerät an TZ 22 und TP 208. U VII 12,6 V $\pm$ 10% an TZ 14 kontrollieren. U III 20 V $\pm$ 10% an TZ 33 kontrollieren. Gleichspannung 3,7 V $\pm$ 0,1 V an TZ 26. Basis von T 3 über 680 Ω an U VII 12,6 V legen. Tastimpuls unterbrechen und TZ 25 über 10 k Ω an U VII 12,6 V legen. R 210 auf ca. 30° vor Masseanschlag einstellen. Bereich IV/V einstellen. Kerne müssen am oberen Spulenende stehen.

Lfd. Nr.	Abzugleichende Stufe	Anschluß Sender, Wobbler	Anschluß Oszillograph	Abgleichvorgang	Oszillogramme	Bemerkungen
1.1	UHF/ZF-Filter	Meßschaltung 1. Wobbler über 100 pF an TP 2 (UHF-Tuner) ca. 200 mV	Dämpfung nach Meßschaltung 2 Oszillograph über Tastkopf an TP 101. Amplitude: 10 mV/cm	Mit L 20 und L 22 auf max. Amplitude und gerades Dach abgleichen.		
1.2	VHF/ZF-Filter	Meßschaltung 1. Wobbler über 100 pF an TP 2 (UHF-Tuner) ca. 10 mV	Dämpfung nach Meßschaltung 2 entfernen Oszillograph über Tastkopf an TP 201. Amplitude: ca. 20 mV/cm	L 205 auf Minimum 31,9 MHz abgleichen. Mit L 201 und L 202 auf max. Amplitude und gerades Dach abgleichen.		TZ 24 frei
1.3	VHF/ZF-Filter	Meßschaltung 1. Wobbler über 100 pF an TP 2 (UHF-Tuner) ca. 10 mV	Dämpfung nach Meßschaltung 2 entfernen Oszillograph über Tastkopf an TP 201. Amplitude: ca. 20 mV/cm	Normumschaltung: 31,9 MHz-Falle muß auf 30,9 MHz springen.		TZ 24 an Masse
1.4	Bild-ZF-Filter	Dämpfung nach Meßschaltung 3 wie 1.2	Oszillograph an TZ 23. Amplitude: 0,5 V/cm	Die Frequenzmarke 38,9 MHz auf 100% ($\pm 2V_{ss}$) mit Vorspannung an TZ 22 einstellen. Dachschräge mit L 202 ausgleichen, Verstärkung darf dabei nicht mehr als 10% abfallen. Zul. Dachschräge: 20%. Marke 38,9 MHz zwischen 20...60%, Marke 34,5 MHz zwischen 40...90%. 35 MHz $\geq 70\%$, Bandmitte $\leq 120\%$.		TZ 17 und TZ 24 frei. Je nach Hersteller des Oberflächenwellen-Filters sind typische Dachschrägen möglich
1.5	Bild-ZF-Filter	Dämpfung nach Meßschaltung 3 wie 1.2	Oszillograph an TZ 23. Amplitude: 0,5 V/cm	Normumschaltung: ZF-Durchlaßkurve muß Polarität wechseln, Amplitude und Kurvenform dürfen sich nicht ändern.		TZ 17 an Masse. Oszillogramm wie unter 1.4, jedoch invertiert.
2.0	Referenzkreis	Dämpfung nach Meßschaltung 3 entfernen wie 1.2	Oszillograph an TZ 23. Amplitude: 0,5 V/cm	Die Frequenzmarke 38,9 MHz mit L 209 auf max. Amplitude abgleichen.		TZ 17 und TZ 24 frei
3.0	Nachstimmautomatik	wie 1.2	Oszillograph an TZ 21. Amplitude: 2 V/cm. Signalspannung an TZ 23 $\geq 1,5$ V	Marke 38,9 MHz mit L 207 auf Nulldurchgang einstellen.		
4.1	Ton-ZF-Stufe	wie 1.2	Oszillograph an TZ 31. Amplitude: 0,2 V/cm	Mit L 211, L 212 und L 213 auf max. Amplitude bei 32,4 MHz abgleichen.		TZ 17 frei. TZ 24 an Masse.
4.2	Ton-ZF-Stufe	wie 1.2	Oszillograph an TZ 31. Amplitude: 0,2 V/cm	Normumschaltung: Kontrolle der Bandbreitenänderung. Marke 32,4 $\pm 100\%$, Marke 33,4 = 100% ($\pm 30\%$). Kontrolle: Empfang eines normgerechten Senders der CCIR-Norm L. Tonmodulation: $f = 1$ kHz. Modulationsgrad: $m = 30\%$. Oszillograph an TZ 31: $U_{NF} \approx 1 V_{ss}$, $k \leq 3\%$.		TZ 17 an Masse
5.0	DF/NF-Stufe	Meßschaltung 4. Meßsender an TP 207 ca. 10 mV	Oszillograph an TZ 31. Amplitude 0,2 V/cm Oszillograph an TZ 34	L 216 auf NF-Maximum und min. Klirrfaktor abgleichen. Ausgangsspannung an TZ 34 mit R 277 auf 700 mV _{ss} (+3/-0 dB) abgleichen.		TZ 17 und TZ 24 frei
6.0	Videosignal-Amplitude	Widerstand 10 k Ω von TZ 25 entfernen. Tastimpuls wieder zuführen. ZF-Sender mit Fernsehmodulation an TP 2 oder im kompletten Gerät bei Empfang eines normgerechten Senders. Modulation: CCIR-Norm B oder G	Oszillograph an TZ 23	Mit R 210 die Videospannung auf 2,6 V BAS (+10%/-0%) einstellen. Kontrolle: Empfang eines normgerechten Senders der CCIR-Norm L. Videospannung 2,2 V _{ss} $\pm 10\%$.		TZ 17 und TZ 24 frei











Picture and sound IF alignment

Test equipment required:

Sweep generator with marker: 30...42 MHz, 200 mV max. output
 Signal generator: 5,5 MHz, deviation ± 15 kHz, $f_{mod} = 1$ kHz
 Oscilloscope: sensitivity 10 mV/cm...2 V/cm
 RF rectifier probe
 Bias supply: adjustable from 0...4 V
 DC voltage source: 3,7 V $\pm$ 0,1 V

Preparatory measures:



Bias supply to TZ 22 and TP 208. Check U VII (12,6 V $\pm 10\%$) on TZ 14. Check U III (20 V $\pm 10\%$) on TZ 33. 3,7 V d. c. ($\pm 0,1$ V) to TZ 26. Connect base of T 3 via 680 Ω to U VII (12,6 V). Disconnect the gating pulse signal and connect TZ 25 via 10 k Ω to U VII (12,6 V). Rotate R 210 to a position approx. 30° from its earth-side stop. Select band IV/V. The coil cores must be at their upper stop (fully unscrewed).

Pos.	Stage to be aligned	Sweep generator, Signal generator	Oscilloscope	Instructions	Waveforms	Remarks
1.1	UHF/IF filter	Sweep generator with test circuit set-up 1 via 100 pF and approx. 200 mV to TP 2 (UHF tuner)	Use test circuit 2 Scope via test probe to TP 101. Amplitude: 10 mV/cm	Adjust L 20 and L 22 for maximum amplitude and flat top.		
1.2	VHF/IF filter	Sweep generator with test circuit set-up 1 via 100 pF and 10 mV to TP 2 (UHF tuner)	Disconnect test circuit set-up 2 Scope via probe to TP 201. Amplitude: approx. 20 mV/cm	Adjust L 205 to min. amplitude at 31,9 MHz. Adjust L 201 and L 202 for max. amplitude and flat top.		TZ 24 not connected
1.3	VHF/IF filter	Sweep generator with test circuit set-up 1 via 100 pF and 10 mV to TP 2 (UHF tuner)	Disconnect test circuit set-up 2 Scope via probe to TP 201. Amplitude: approx. 20 mV/cm	Standard switchover: 31,9 MHz trap must jump to 30,9 MHz.		TZ 24 to earth
1.4	Picture-IF filter	Connect test circuit set-up 3 see step 1.2 above	Scope to TZ 23. Amplitude: 0,5 V/cm	Adjust bias voltage on TZ 22 so that the 38,9 MHz marker equals 100% ($\pm 2 V_{pp}$). Compensate top slope with L 202. Ensure that amplification does not drop by more than 10%. Permissible top sloping: 20%. 38,9 MHz marker: between 20...60%; 34,5 MHz marker: between 40...90%. 35 MHz marker: $\geq 70\%$. Center bandwidth: $\leq 120\%$.		TZ 17 and TZ 24 not connected. Top sloping of surface wave filters may differ from manufacturer to manufacturer
1.5	Picture-IF filter	Connect test circuit set-up 3 see step 1.2 above	Scope to TZ 23. Amplitude: 0,5 V/cm	Standard switchover: IF bandpass curve must change polarity. Amplitude and curve symmetry must remain unaltered.		TZ 17 to earth. Oscillogramm Waveform as in 1.4 but inverted.
2.0	Reference circuit	Disconnect test circuit set-up 3 see step 1.2 above	Scope to TZ 23. Amplitude: 0,5 V/cm	Adjust L 209 for max. amplitude of 38,9 MHz marker.		TZ 17 and TZ 24 not connected
3.0	AFC	see step 1.2 above	Scope to TZ 21. Amplitude: 2 V/cm. Signal voltage on TZ 23 $\geq 1,5$ V	Adjust L 207 so that the 38,9 MHz marker coincides with the zero axis crossing.		
4.1	Sound IF stage	see step 1.2 above	Scope to TZ 31. Amplitude: 0,2 V/cm	Adjust L 211, L 212 and L 213 for max. amplitude at 32,4 MHz.		TZ 17 not connected. TZ 24 to earth.
4.2	Sound IF stage	see step 1.2 above	Scope to TZ 31. Amplitude: 0,2 V/cm	Standard switchover: Bandwidth change check: 32,4 MHz marker: 100%. 33,4 MHz marker: 100% $\pm 30\%$. Test: Select or tune in a station transmitting in the CCIR standard L. $f_{mod} = 1$ kHz. Modulation = 30%. Scope to TZ 31: E_{AF} approx. 1 V _{pp} ; THD $\leq 3\%$.		TZ 17 to earth
5.0	Inter-carrier, AF amplifier	Signal generator with test circuit set-up 4 and approx. 10 mV output to TP 207	Scope to TZ 31. Amplitude 0,2 V/cm Scope to TZ 34	Adjust L 216 for max. AF output and min. THD. Adjust R 277 to obtain an output voltage of 700 mV _{pp} (+3 dB, -0 dB) on TZ 34.		TZ 17 and TZ 24 not connected
6.0	Video signal amplitude	Disconnect the 10 k Ω resistor from TZ 25 and reapply the gating pulse. IF signal generator with TV modulation to TP 2 alternatively, in complete set, during reception of a standard TV station. Modulation: CCIR Standard, B or G.	Scope to TZ 23	Adjust R 210 to obtain a composite video signal of 2,6 V (+10%/-0%). Test: Select or tune in a station transmitting in the CCIR standard L. Video voltage 2,2 V _{pp} $\pm 10\%$.		TZ 17 and TZ 24 not connected

STRAHLSTROMBEGRENZUNG
BEAM CURRENT LIMITER



PAL-Farbdecoder PAL colour decoder



PAL-Farbdecoder
PAL colour decoder

6911 19 06



Bei Austausch des Moduls kontrollieren:

Schwarzabgleich

- a) Im Decoder-Modul TP 840 mit TP 842 **und** auf der Chassisplatte TP 402 mit Masse verbinden.
- b) Alle Schwarzabgleichseinsteller auf Minimum (Anschlag Masse) einstellen. U_{G2} mit R 708 so einstellen, daß auf dem Bildschirm ein Strich gerade sichtbar wird.
- c) Schwarzabgleichseinsteller langsam aufdrehen, bis die Striche gleiche Helligkeit aufweisen.
- d) Verbindung im Decoder-Modul **und** auf der Chassisplatte wieder lösen.

Weißabgleich

(Farbneutraler Abgleich für die Schwarz/Weiß-Wiedergabe)

Mit Weißabgleichseinstellern (Farbendstufen) ist die Wiedergabe des Farbgerätes so einzustellen, daß der Bildschirm keinen Farbstich aufweist.

Austastung

Nach erfolgtem Schwarzabgleich eine Gleichspannung von + 1,5 V an Decoderanschluß DG 2 einspeisen. Mit R 914 auf gerade verschwindende Rücklaufstreifen einstellen.

Following module replacement,
check the following adjustments:

Halftone adjustment


- a) Connect TP 840 with TP 842 (decoder module) via a wire link and TP 402 (chassis board) to earth.
- b) All halftone adjuster controls to minimum. Adjust U_{G2} with R 708 so that a horizontal line becomes just visible on the screen.
- c) Turn the controls slowly clockwise until the lines are just visible on the screen and of equal brightness.
- d) Remove the wire link from between TP 840 and TP 842 and disconnect TP 402 from earth again.

RGB drive adjustments

(Colour neutral alignment for black and white reproduction)
Adjust RGB drive (colour output stages) so that the picture screen shows no colour tint.

Blanking

With the halftone adjustment completed, apply + 1,5 V d.c. to decoder pin DG 2. Adjust R 914 until the flyback lines just disappear.



Decoder-Abgleichlageplan, Lötseite
Decoder alignment layout, solder side

Decoder-Abgleich

Vorbereitungen: Betriebsspannung 12,6 V kontrollieren und ggf. einstellen.

Erforderliche Meßgeräte:

Signalquellen: Farbgenerator oder Farbsendung.

Oszillograph: Bandbreite $\geq 4,5$ MHz, Empfindlichkeit ≥ 50 mV/cm, Tastkopf mit Eingangskapazität ≤ 15 pF.

Pos.	Abzugleichende Stufe	Anschlußpunkt Wobbl., Sender	Anschlußpunkt Osz., Meßinstr.	Abgl. Posit.	Frequ. MHz	abgleichen auf ...	Bemerkungen
1	FHT-Osz.	Farbtestbild, z. B. FuBK, Philips-Universal-Testbild oder Farbstreifen	TP 894 mit TP 895 und TP 891 mit TP 892 galvanisch verbinden. Farbstärkeinsteller auf Maximum. Beobachtung Bildschirm	C 893		annähernd stehende Farbinformation	Nach Abgleich Verbindungen lösen
2	FHT-Falle	wie Pos. 1	Oszillograph an TP 831	L 814		Minimum Farbträger an TP 831	
3	PAL-Dematrix	Farbtestbild, z. B. FuBK oder Philips-Universal-Testbild	Beobachtung Bildschirm	L 868 R 861		L 868 auf verschwindende Jalousie im Feld G - Y = 0 des Testbildes einstellen. R 861 auf verschwindende Jalousie in den Feldern + V und $\pm$ U des Testbildes einstellen.	Abgleich wechselseitig wiederholen

Decoder alignment




Preparatory measures: Check the decoder operating voltage (12 V) and adjust, if necessary.

Required test equipment:


Signal sources: colour-bar generator, rainbow generator or colour transmission.

Oscilloscope: bandwidth ≥ 4.5 MHz, sensitivity ≥ 50 mV/cm, input capacitance of probe: ≤ 15 pF




Step	Stage to be aligned	Connect. point of sweep generator	Connect. point of oscilloscope, meter	Align-ment point (comp. no.)	Fre-quency MHz	Align for or to ...	Remarks
1	Colour subcarrier oscillator	Colour test picture (according to the Radio Traffic Commission)	Connect test points TP 894 with TP 895 and TP 891 with TP 892 galvanically. Colour intensity control to maximum. Observe the picture screen	C 893		Approx. stationary colour sweep	After alignment is completed, separate the connections
2	Colour subcarrier-trap	Same as above	Scope to TP 831	L 814		Minimum colour carrier at TP 831	
3	PAL dematrix	Colour test picture (according to the Radio Traffic Commission)	Observe the picture screen	L 868 R 861		Adjust L 868 for diminishing venetian blind effect in the G - Y = 0 field of the test picture. Adjust R 861 for diminishing venetian blind effect in the + V and $\pm$ U fields of the test picture.	Repeat the alignment alternately






SECAM-Zusatz nur in PAL SECAM-Geräten
SECAM supplementary only in PAL SECAM models



PAL-Grundplatte
PAL base board



Bildröhrenanschlußschema
siehe Chassisblatt.
For picture tube connecting diagram
refer to chassis page.



PAL-Farbdecoder
PAL colour decoder

6911 19 20

PAL SECAM-Farbdecoder
PAL SECAM colour decoder

6911 19 31



Bei Austausch des Moduls kontrollieren:

Schwarzabgleich

- a) Im Decoder-Modul TP 910 mit TP 913 verbinden.
- b) Mit Helligkeitseinsteller + 6,0 V an TP 912 (Decoder) einstellen.
- c) Auf Chassisplatte TP 401 mit Masse verbinden.
- d) Alle Schwarzabgleichseinsteller auf max. Schwarzwert (Anschlag Masse) einstellen. U_{G2} mit R 08 (auf Chassisplatte) so einstellen, daß auf dem Bildschirm ein Strich gerade sichtbar wird.
- e) Schwarzabgleichseinsteller langsam aufdrehen, bis die Striche gleiche Helligkeit aufweisen. Mind. ein Einsteller sollte auf Anschlag bleiben.
- f) Verbindungen im Decoder-Modul und auf der Chassisplatte wieder lösen.

Weißabgleich

(Farbneutraler Abgleich für die Schwarz/Weiß-Wiedergabe)
Mit Weißabgleichseinstellern (Farbendstufen) ist die Wiedergabe des Farbgerätes so einzustellen, daß der Bildschirm keinen Farbstich aufweist.

Bei Austausch des SECAM-Zusatzes

PAL-Dematrix kontrollieren und ggf. wie folgt einstellen:
Bei Farbtestbild (FuBK) Bildschirm beobachten und L 884 auf verschwindende Jalousie im Feld G-Y = 0 des Testbildes einstellen, ebenso R 883 auf verschwindende Jalousie im Feld +V und ±U des Testbildes einstellen. Abgleich wechselseitig wiederholen. Gerät auf SECAM schalten und eventuell vorhandene Restjalousie mit R 883 korrigieren.

Following module replacement, check the following adjustments:

Halftone adjustment


- a) Connect TP 910 with TP 913 in the decoder module via a wire link.
- b) Adjust the brightness control to obtain + 6 V on TP 912 (decoder).
- c) Connect TP 401 on chassis board to earth.
- d) All halftone adjuster controls to max. black level value (earth touch). Adjust U_{G2} with R 708 (on chassis board) so that a horizontal line becomes just visible on the screen.
- e) Turn the controls slowly clockwise until the lines are visible on the screen and of equal brightness. At least one control should be turned to its LH stop (minimum).
- f) Remove connections in the decoder module and on chassis board.

RGB drive adjustments

(Colour neutral alignment for black and white reproduction)
Adjust RGB drive (colour output stages) so that the picture screen shows no colour tint.

After exchange or replacement of the SECAM supplementary board:

Check the PAL dematrix and readjust, if necessary, as follows:
Tune in a local station transmitting a standard colour test picture. Observe the screen and adjust L 884 until no venetian blind effect is noted in the G-Y=0 area of the test picture. Adjust R 883 until the +V and ±U areas of the test picture no longer exhibit any venetian blind effect. Repeat the adjustment alternately. Switch to SECAM operation and adjust R 883 to correct residual venetian blinds, if applicable.



Decoder-Abgleichsplan
Decoder alignment layout

Decoder-Abgleich

Vorbereitungen: Betriebsspannung 12,6 V kontrollieren
Erforderliche Meßgeräte:
Signalquellen: Farbstreifengeber oder Regenbogengenerator oder Farbsendung
Oszillograph: Bandbreite ≥ 5 MHz, Empfindlichkeit ≥ 10 mV/cm. Tastkopf mit Eingangskapazität ≤ 15 pF.
Gleichspannungs-Meßgerät: R_i ≥ 1 MΩ. Wenn Digital-Instrument: Torzeit = 0,5 sek.

Pos.	Abzugleichende Stufe	Anschlußpunkt Wobbl., Sender	Anschlußpunkt Osz., Meßinstr.	Abgl. Posit.	abgleichen auf ...	Bemerkungen
1	FHT-Osz.	Farbtestbild FuBK oder Philips-Universal-Testbild	TP 914 mit TP 920 und TP 875 mit TP 876 galvanisch verbinden. Beobachtung Bildschirm	C 875	Auf annähernd stehende Farbinformation	Nach Abgleich Verbindung lösen
2	FHT-Falle	Wie Pos. 1	Oszillograph an TP 970	L 860	Auf Minimum Farbträger an TP 970	Bei min. Farbstärke
3	PAL-Dematrix	Wie Pos. 1	Beobachtung Bildschirm	L 884 R 883	L 884 auf verschwindende Jalousie im Feld G-Y = 0 des Testbildes einstellen. R 883 auf verschwindende Jalousie in den Feldern +V und ±U des Testbildes einstellen.	Abgleich wechselseitig wiederholen
4	Schwarzwert		Vielfach-meßinstrument an TP 912 Oszillograph (Gleichspannungsbereich) an TP 970	R 913	Schwarzwerteinsteller auf Kurzschluß stellen. Mit Helligkeitseinsteller 6V an TP 912 einstellen. Schwarzschar auf 165 V einstellen.	

SECAM-Teil (nicht in allen Geräten vorhanden)

5	Glockenfilter	SECAM-Farbbalken-generator	Oszillograph 10 mV/T an TP 810	L 810	Auf möglichst ebene Hüllkurve einstellen.	
6	SECAM-Diskriminator	Wie Pos. 5	Oszillograph an TP 880	L 830 R 830	In zwei aufeinanderfolgenden Zeilen auf gleichgroßen Trägerrest im Schwarz- bzw. Weißbalken einstellen. Auf minimalen Trägerrest einstellen.	Triggerung so einstellen, daß zwei Zeilen übereinander geschrieben werden. Abgleich wechselseitig wiederholen. Nach Abgleich H-Kennung umschalten.


Decoder Alignment

Preliminaries: Check the operating voltage to be 12.6 V.
Equipment required:
1. Colour bar test pattern generator, rainbow generator or colour TV programme
2. Oscilloscope with at least 5 MHz bandwidth, 10 mV/cm or better and probe with 15 pF or less input capacitance
3. DC voltmeter with R_i = 1 Megohm or better at a digital instrument gating time of 0.5 seconds


Step	Stage to be aligned	Signal source	Display	Adjust	Adjust for ...	Remarks
1	Sub-carrier oscillator	Colour bar test pattern (FuBK) or Philips "Universal Test Picture"	Galvanically connect TP 914 to TP 920 and TP 875 to TP 876 Observe screen	C 875	stationary colours on screen	Terminate the connections again after alignment
2	Sub-carrier trap	as above	Scope to TP 970	L 860	minimum sub-carrier on TP 970	Colour intensity at minimum setting
3	PAL dematrix	as above	Observe screen	L 884 R 883	Adjust L 884 for vanishing venetian blinds in G-Y = 0 area of test picture. Adjust R 883 for vanishing venetian blinds in the +V and ±U areas of test picture.	Repeat the procedure alternately
4	Black level		Multimeter to TP 912 Scope (d.c. range) to TP 970	R 913	Set black level control to short-circuit position. Adjust brightness control to obtain 6V on TP 912. Adjust value of black level shoulder to 165 V.	

SECAM Section (not in all models)


5	Bell-jar filter	SECAM colour bar test pattern generator	Scope 10 mV/squ. to TP 810	L 810	Adjust for best possible envelope curve.	
6	SECAM discriminator	as in step 5	Scope to TP 880	L 830 R 830	Adjust for equal residual carrier in the black, that is the white bars for two consecutive lines. Adjust for minimum carrier	Adjust the triggering for convergence of two consecutive lines Repeat the procedure alternately. After alignment, set the sync selector switch to the Hor. sync. pos.



PAL-Decoder
PAL decoder



SECAM-Decoder
SECAM decoder




SECAM-Decoder
SECAM decoder


PAL SECAM-Farbdecoder PAL SECAM colour decoder

6911 19 13


Decoder-Abgleich
Decoder alignment




Bildröhrenanschlußschema und gedruckte Platte siehe Chassisblatt.
For picture tube connecting diagram and printed board refer to chassis page.



H3005
H3006
H3008



PAL-Decoder Abgleichlageplan, Lötseite
PAL decoder alignment layout, solder side



SECAM-Decoder Abgleichlageplan, Lötseite
SECAM decoder alignment layout, solder side

Decoder-Abgleich

Vorbereitungen:	Betriebsspannung 12,6 V kontrollieren und ggf. einstellen.
Erforderliche Meßgeräte:	
Signalquellen:	Farbstreifengeber oder Regenbogengenerator oder Farbsendung.
Oszillograph:	Bandbreite $\geq 4,5$ MHz, Empfindlichkeit ≥ 50 mV/cm, Tastkopf mit Eingangskapazität ≤ 15 pF.
Gleichspannungs-Meßgerät:	$R_i \geq 1$ M Ω , Meßbereich 1 V.

1. Abgleich des PAL-Teiles

Pos.	Abzugleichende Stufe	Anschlußpunkt Wobbl., Sender	Anschlußpunkt Osz., Meßinstr.	Abgleich-Position	abgleichen auf...	Bemerkungen
1	FHT-Osz.	Farbtestgenerator oder FFS-Sender an Antenne	TP 820 und TP 821 galvanisch verbinden. TP 840 auf Masse legen. Farbstärkeeinsteller auf Maximum.	C 832	Annähernd stehende Farbinformation	Nach Abgleich Verbindungen lösen
			Beobachtung Bildschirm			
2	FHT-Falle	Siehe auch unter „SECAM-Abgleich“ Pos. 6, oder behelfsmäßig:				
		wie Pos. 1	Oszillograph an TP 810	L 818	Minimum Farbträger an TP 810	
3	PAL-Dematrix	Farbtestbild FuBK oder Philips-Universal-Testbild	Beobachtung Bildschirm	L 842	Auf verschwindende Jalousie im Feld G – Y = O des Testbildes einstellen.	Abgleich wechselseitig wiederholen
				R 843	Auf verschwindende Jalousie in den Feldern + V und ± U des Testbildes einstellen.	

2. Abgleich des SECAM-Teiles

Der Decoder kann wahlweise mit Vert.- oder Hor.-Kennung betrieben werden. Die werkseitige Auslieferung erfolgt überwiegend mit Vert.-Kennung (Drahtbrücke Br. 854 eingelötet). Bei nicht vorhandener Drahtbrücke arbeitet der Decoder mit Hor.-Kennung. Nach einer Umstellung der Kennung sollte der Abgleich von L859 überprüft und ggf. korrigiert werden.

Vorbereitung: PAL-Abgleich muß vorher durchgeführt sein! SECAM-Farbstreifen einspeisen (weiß = 100%; Farbbalken = 80%).

Pos.	Abzugleichende Stufe	Signal	Meßgerät Anschlußpunkt	Abgleich- Position	abgleichen auf...	Bemerkungen
1	Glockenfilter	Farbstreifen	Oszillograph 10 mV/T an TP 850. Zwei benachbarte Zeilen übereinander schreiben	L 855	Gleiche Höhe der Farbträgerpakete	
		oder, Antennen- signal stark abgeschwächt, bis „Fische“ sichtbar	Beobachtung Bildschirm	L 855	Gleichstarke rote und blaue „Fische“	
2 a oder 2 b	Farbart- Verstärker	wie Pos. 1	Oszillograph an TP 865 vertikal synchronisiert	R 871	Maximale Amplitude des Vertikal-Kennimpulses	
			Oszillograph an TP 880		Gleichmäßige Begrenzung der pos. und neg. Halbwellen	
3 a oder 3 b	Identifikation Vertikal-Kennung	Farbstreifen	Oszillograph an TP 865 vertikal synchronisiert	L 859	Maximale Amplitude (bei eingedrehtem Kern, siehe Fußnote)	Br. 854 eingelötet
	Identifikation Horizontal- Kennung	Farbstreifen	Massefreies Volt- meter, Bereich 1 V, $R_i \geq 1 \text{ M}\Omega$ zwischen TP 860, TP 861	L 859	Maximale Spannung Fußnoten beachten!	Br. 854 entfernt
4	(R-Y) Demodulator	Farbstreifen	Oszillograph an TP 891	L 885 R 885	Nullpotential in der Austastlücke Amplitude 1 V _{ss}	Wechselseitig wiederholen
5	(B-Y) Demodulator	Farbstreifen	Oszillograph an TP 890	L 889 R 889	Nullpotential in der Austastlücke Amplitude 1,3 V _{ss}	Wechselseitig wiederholen
6	FHT-Falle	Farbstreifen	Oszillograph an TP 810	L 818	Bestmögliches Minimum für beide Farbträger	

Hinweis zu 3b: Bei diesem Abgleich erscheinen mehrere Spannungsmaxima! Kern von L 859 herausdrehen, dann unter Beobachtung des Bildschirms wieder langsam eindrehen. Zunächst erscheinen falsche Farben, danach verschwinden sie wieder, und erst bei weiterem Eindrehen des Kernes erscheinen die richtigen Farben. Jetzt nach dem Voltmeter auf Spannungsmaximum abgleichen.

Bei Austausch des Moduls kontrollieren:

Schwarzabgleich

- Im Decoder-Modul TP840 (TP830) mit TP842 (TP831) **und** auf der Chassisplatte TP402 mit Masse verbinden.
- Alle Schwarzabgleichinsteller auf Minimum (Anschlag Masse) einstellen. U_{G2} mit R 1004 (R 1018) so einstellen, daß auf dem Bildschirm ein Strich gerade sichtbar wird.
- Schwarzabgleichinsteller langsam aufdrehen, bis die Striche gleiche Helligkeit aufweisen.
- Verbindung im Decoder-Modul **und** auf der Chassisplatte wieder lösen.

Weißabgleich

(Farbneutraler Abgleich für die Schwarz/Weiß-Wiedergabe)
Mit Weißabgleicheinstellern (Farbendstufen) ist die Wiedergabe des Farbgerätes so einzustellen, daß der Bildschirm keinen Farbstich aufweist.

Decoder alignment

1. Alignment of the

Step	Stage to be aligned	Comments
1	Colour subcarrier oscillator	Colour subcarrier oscillator
2	Colour subcarrier-trap	Colour subcarrier-trap
3	PAL dematrix	Colour subcarrier-trap

2. Alignment of the

The decoder will operate on a 100µsec pulse (jumper wire Br. 85) from the vertical sync.

Preparatory measures:

Step	Stage to be aligned	Stage to be aligned
1	Bell-jar filter	Colour calibration
2 a or 2 b	Chrominance amplifier	Signal processing
3 a or 3 b	Identification of vertical identification	Colour calibration
	Identification of horizontal identification	Colour calibration
4	(R-Y) demodulator	Colour calibration
5	(B-Y) demodulator	Colour calibration
6	Colour subcarrier trap	Colour calibration

Footnote to 3 b: With the
slowly back in again – o
then the true colours a

Following me
check the fo

Halftone adjustment

- Connect TP 840 (TP link) and TP 402 (channel).
- All halftone adjustments so that a horizontal line is visible.
- Turn the controls so that the screen and of equal brightness.
- Remove the wire link and disconnect TP 402 from TP 840.

Decoder-Abgleich

Vorbereitungen:	Betriebsspannung 12,6 V kontrollieren und ggf. einstellen.
Erforderliche Meßgeräte:	
Signalquellen:	Farbstreifengeber oder Regenbogengenerator oder Farbsendung.
Oszillograph:	Bandbreite $\geq 4,5$ MHz, Empfindlichkeit ≥ 50 mV/cm, Tastkopf mit Eingangskapazität ≤ 15 pF.
Gleichspannungs-Meßgerät:	$R_i \geq 1$ M Ω , Meßbereich 1 V.

1. Abgleich des PAL-Teiles

Pos.	Abzugleichende Stufe	Anschlußpunkt Wobbl., Sender	Anschlußpunkt Osz., Meßinstr.	Abgleich-Position	abgleichen auf ...	Bemerkungen
1	FHT-Osz.	Farbtestgenerator oder FFS-Sender an Antenne	TP 820 und TP 821 galvanisch verbinden. TP 840 auf Masse legen. Farbstärkeeinsteller auf Maximum.	C 832	Annähernd stehende Farbinformation	Nach Abgleich Verbindungen lösen
			Beobachtung Bildschirm			
2	FHT-Falle	Siehe auch unter „SECAM-Abgleich“ Pos. 6, oder behelfsmäßig:				
		wie Pos. 1	Oszillograph an TP 810	L 818	Minimum Farbträger an TP 810	
3	PAL-Dematrix	Farbtestbild FuBK oder Philips-Universal-Testbild	Beobachtung Bildschirm	L 842	Auf verschwindende Jalousie im Feld G – Y = O des Testbildes einstellen.	Abgleich wechselseitig wiederholen
				R 843	Auf verschwindende Jalousie in den Feldern + V und ± U des Testbildes einstellen.	

2. Abgleich des SECAM-Teiles

Der Decoder kann wahlweise mit Vert.- oder Hor.-Kennung betrieben werden. Die werkseitige Auslieferung erfolgt überwiegend mit Vert.-Kennung (Drahtbrücke Br. 854 eingelötet). Bei nicht vorhandener Drahtbrücke arbeitet der Decoder mit Hor.-Kennung. Nach einer Umstellung der Kennung sollte der Abgleich von L 859 überprüft und ggf. korrigiert werden.

Vorbereitung: PAL-Abgleich muß vorher durchgeführt sein! SECAM-Farbstreifen einspeisen (weiß = 100%; Farbbalken = 80%).

Pos.	Abzugleichende Stufe	Signal	Meßgerät Anschlußpunkt	Abgleich-Position	abgleichen auf...	Bemerkungen
1	Glockenfilter	Farbstreifen	Oszillograph 10 mV/T an TP 850. Zwei benachbarte Zeilen übereinander schreiben	L 855	Gleiche Höhe der Farbträgerpakete	
		oder, Antennensignal stark abgeschwächt, bis „Fische“ sichtbar	Beobachtung Bildschirm	L 855	Gleichstarke rote und blaue „Fische“	
2 a oder 2 b	Farbart-Verstärker	wie Pos. 1	Oszillograph an TP 865 vertikal synchronisiert	R 871	Maximale Amplitude des Vertikal-Kennimpulses	
			Oszillograph an TP 880		Gleichmäßige Begrenzung der pos. und neg. Halbwellen	
3 a oder 3 b	Identifikation Vertikal-Kennung	Farbstreifen	Oszillograph an TP 865 vertikal synchronisiert	L 859	Maximale Amplitude (bei eingedrehtem Kern, siehe Fußnote)	Br. 854 eingelötet
	Identifikation Horizontal-Kennung	Farbstreifen	Massefreies Voltmeter, Bereich 1 V, $R_i \geq 1$ M Ω zwischen TP 860, TP 861	L 859	Maximale Spannung Fußnoten beachten!	Br. 854 entfernt
4	(R-Y) Demodulator	Farbstreifen	Oszillograph an TP 891	L 885 R 885	Nullpotential in der Austastlücke Amplitude 1 V _{ss}	Wechselseitig wiederholen
5	(B-Y) Demodulator	Farbstreifen	Oszillograph an TP 890	L 889 R 889	Nullpotential in der Austastlücke Amplitude 1,3 V _{ss}	Wechselseitig wiederholen
6	FHT-Falle	Farbstreifen	Oszillograph an TP 810	L 818	Bestmögliches Minimum für beide Farbträger	

Hinweis zu 3 b: Bei diesem Abgleich erscheinen mehrere Spannungsmaxima! Kern von L 859 herausdrehen, dann unter Beobachtung des Bildschirms wieder langsam eindrehen. Zunächst erscheinen falsche Farben, danach verschwinden sie wieder, und erst bei weiterem Eindrehen des Kernes erscheinen die richtigen Farben. Jetzt nach dem Voltmeter auf Spannungsmaximum abgleichen.

Bei Austausch des Moduls kontrollieren:

Schwarzabgleich

- Im Decoder-Modul TP 840 (TP 830) mit TP 842 (TP 831) und auf der Chassisplatte TP 402 mit Masse verbinden.
- Alle Schwarzabgleichseinsteller auf Minimum (Anschlag Masse) einstellen. U_{G2} mit R 1004 (R 1018) so einstellen, daß auf dem Bildschirm ein Strich gerade sichtbar wird.
- Schwarzabgleichseinsteller langsam aufdrehen, bis die Striche gleiche Helligkeit aufweisen.
- Verbindung im Decoder-Modul und auf der Chassisplatte wieder lösen.

Weißabgleich

(Farbneutraler Abgleich für die Schwarz/Weiß-Wiedergabe)

Mit Weißabgleichseinstellern (Farbendstufen) ist die Wiedergabe des Farbgerätes so einzustellen, daß der Bildschirm keinen Farbstich aufweist.

Decoder alignment

Preparatory measures: Check the decoder operating voltage (12.6 V) and adjust, if necessary.

Required test equipment:

Signal sources: colour-bar generator, rainbow generator or colour transmission.
Oscilloscope: bandwidth ≥ 4.5 MHz, sensitivity ≥ 50 mV/cm, input capacitance of probe: ≤ 15 pF.
DC-voltmeter: $R_i \geq 1$ M Ω , measuring range 1 V.

1. Alignment of the PAL component

Step	Stage to be aligned	Connect. point of sweep generator	Connect. point of oscilloscope, meter	Alignment point	Align for or to ...	Remarks
1	Colour subcarrier oscillator	Colour bar generator or colour transmission to antenna socket	Connect test points TP 820 and 821 galvanically. Connect TP 840 to ground. Colour intensity control to maximum.	C 832	Approx. stationary colour sweep	After alignment is completed, separate the connections
			Observe the picture screen			
2	Colour subcarrier-trap	To see "alignment of the SECAM" step 6, or:				
		Same as above	Scope to TP 810	L 818	Minimum colour carrier at TP 810	
3	PAL dematrix	Colour test picture (according to the Radio Traffic Commission)	Observe the picture screen	L 842	Adjust for diminishing venetian blind effect in the G – Y = O field of the test picture.	Repeat the alignment alternately
				R 843	Adjust for diminishing venetian blind effect in the + V and ± U fields of the test picture.	

2. Alignment of the SECAM component

The decoder will operate with vertical or horizontal synchronization. The majority of the decoders leave the factory complemented for use of the vertical sync. pulse (jumper wire Br. 854 soldered into the circuit). When this jumper wire is removed (or omitted) the decoder uses the horizontal sync. pulse. When changing from the vertical sync. mode to the hor. sync. mode and vice versa, re-check the alignment of L 859 and correct if necessary.

Preparatory measures: The PAL alignment must be carried out first. Feed in a SECAM colour bar signal (white = 100%; colour bars = 80%).

Step	Stage to be aligned	Signal	Connecting point of test equipment	Alignment point	Align for or to...	Remarks
1	Bell-jar filter	Colour bar signal	Scope, 10 mV/cm to TP 850. Adjust scope until two consecutive lines are brought to convergence.	L 855	Equal height of colour carrier packages	
		or strongly reduced antenna signal (noise becomes visible on screen)	Observe screen	L 855	Equal red and blue noise components	
2 a or 2 b	Chrominance amplifier	Same as above	Scope with vertical deflection to TP 865	R 871	Maximum amplitude of vertical identification pulse	
			Scope to TP 880		Equal amplitudes of positive and negative halfwaves	
3 a or 3 b	Identification of vertical identification	Colour bar signal	Scope with vertical deflection to TP 865	L 859	Adjust for maximum amplitude obtained with core at innermost setting (see footnote)	Jumper wire Br. 854 soldered into circuit
	Identification of horizontal identification	Colour bar signal	Mains isolated voltmeter ($R_i = 1$ M Ω ; 1 V range) between TP 860, TP 861	L 859	Maximum voltage (mind footnote!)	Jumper wire Br. 854 soldered into circuit
4	(R-Y) demodulator	Colour bar signal	Scope to TP 891	L 885 R 885	Zero potential in blanking interval 1 V _{pp} amplitude	Repeat alternately
5	(B-Y) demodulator	Colour bar signal	Scope to TP 890	L 889 R 889	Zero potential in blanking interval 1.3 V _{pp} amplitude	Repeat alternately
6	Colour subcarrier trap	Colour bar signal	Scope to TP 810	L 818	Best possible maximum for both colour carriers	

Footnote to 3 b: With this alignment it is possible to obtain several maximum voltage readings. Turn the core of L859 in an anti-clockwise direction and then turn it slowly back in again – observing the screen while doing so. The initially appearing colours are false, they disappear again as you continue to turn the core, and then the true colours appear. Do now adjust a maximum voltage reading on the voltmeter.

Following module replacement, check the following adjustments:

Halftone adjustment


- Connect TP 840 (TP 830) with TP 842 (TP 831) (decoder module) via a wire link and TP 402 (chassis board) to earth.
- All halftone adjuster controls to minimum. Adjust U_{G2} with R 1004 (R 1018) so that a horizontal line becomes just visible on the screen.
- Turn the controls slowly clockwise until the lines are just visible on the screen and of equal brightness.
- Remove the wire link from between TP 840 (830) and TP 842 (831) and disconnect TP 402 from earth again.

RGB drive adjustments

(Colour neutral alignment for black and white reproduction)
Adjust RGB drive (colour output stages) so that the picture screen shows no colour tint.

Ersatzteil-Lageplan
Replacement layout plan

- Chassis -



Ersatzteile / Replacement parts list

Bei Ersatzteilbestellungen neben dem Gegenstand bitte unbedingt die Bestellnummer angeben!
When ordering replacement parts please state the item and the order number!

⚠ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.
⚠ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts.

Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.	Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.
Gemeinsame Teile: Common parts:		Bildröhrenanschlußplatte Picture tube connecting board	
Chassisplatte Mini 80 1R3 Chassis board Mini 80 1R3		R 1001 Focus	6911 38 59
IC 400 TDA 1170 3763 14 33		HF-ZF-NF Standardmodul RF-IF-AF standard module	
IC 600 TDA 2593 3768 21 19		IC 201 TDA 4420 3761 16 09	5828 01 07
IC 700 UA 7812 CKC 3768 17 48		IC 202 TDA 1035 T 3762 12 05	5828 01 17
T 400, 1051, 1061 BC 238 B 3614 01 22		IC 203 SL 1430 3761 16 05	
T 421 BC 238 A 3614 01 21		T 1 BF 970 3612 53 21	
T 700 BU 208 3616 13 05		T 2 BF 970 3612 53 19	
T 710 BC 308 B 3614 29 52		T 101 BF 961 E 7033 3611 11 40	
T 711, 730, 731, 770, 771, 1052 BC 238 C 3614 01 23		T 102 BF 981 3611 11 10	
T 732 BC 308 C 3614 29 53		T 103 BF 939 3612 53 05	
T 750 BC 546 A 3614 06 11		T 201 BC 238 B 3614 01 22	
T 751 BU 126 3614 13 29		D 1, 2, 6, 110, 111, 119, 120, 204 1 N 4148 3656 08 10	
T 1062 BC 308 A 3614 29 51		D 3 BA 121 A 3656 08 10	
D 400 1 N 4001 3657 11 05		D 101, 102, 107, 108 BA 243 A 3656 17 16	
D 401, 503, 601, 701, 730, 750 1 N 4148 3656 08 10		D 103 4 BB 122 SB 3656 17 16	
D 501, 508 BA 158 3656 10 10		D 112, 116 BA 283 3656 17 36	
D 502, 504, 751 BA 157 3656 10 09		D 203 AA 143 3662 16 01	
D 654, 655, 656, 657 1 N 4007 3657 11 06		D 205 ZPD 8,2 3653 17 27	
D 700 BY 438 3657 55 41		R 101 Netzwerk, 9-fach 3722 10 18	
D 702 BY 201/4 3657 53 73		R 131 Netzwerk, 6-fach 3722 10 44	
D 703, 704 SE 159 3656 10 12		R 213 Netzwerk, 13-fach 3722 10 40	
D 731 1 N 4002 3657 11 04		R 228 Netzwerk, 6-fach 3722 10 34	
D 732 ZPD 20 3653 17 32		R 218 10 kΩ FBAS-Amplitude 3111 50 69	
D 760 BY 201/6 3657 53 75		R 233 2,2 kΩ Einschaltlautstärke 3111 50 66	
R 401 1 kΩ Vert. Bildlage 3121 76 68	Vert. picture position	R 240 4,7 Ω, 0,4 W 3142 09 63	
R 406 470 Ω Vert. Amplitude 3111 50 67		L 1, 111 Spule / Coil 4544 01 61	
R 415 100 kΩ Vert. Linearität 3111 50 62	Vert. Linearity	L 2 Spule / Coil 4544 02 64	
R 422 100 kΩ Vert.-Frequenz 3111 50 62	Vert. Frequency	L 3, 4, 5, 6, 13, 14, 18 Spule / Coil 4544 02 23	
R 506 22 Ω Hor. Bildlage 3121 76 73	Hor. picture position	L 6 Drossel / Choke 4557 01 25	
R 613 47 kΩ Hor.-Frequenz 3111 34 74	Hor. Frequency	L 7, 9, 10 Spule / Coil 4544 02 70	
R 708 2,2 MΩ U _{G2} -Einsteller 3111 30 53	V _{G2} adjustment	L 12 Spule / Coil 4544 02 60	
R 746 10 kΩ 110 V-Einsteller 3111 20 76	110 V adjustment	L 15 Drossel / Choke 4557 01 28	
R 400, 402 3,3 Ω 0,4 W ⚠ 3142 09 64	PTC	L 16 Spule / Coil 4544 02 93	
R 504 0,91 Ω 0,5 W ⚠ 3142 09 77		L 17 Spule / Coil 4544 02 62	
R 505 1 Ω 0,4 W ⚠ 3142 09 61	NTC	L 101 Spule / Coil 4544 01 01	
R 507 150 Ω 0,67 W ⚠ 3151 21 12		L 102 Spule / Coil 4544 01 67	
R 511 100 Ω 0,35 W ⚠ 3151 08 12	Draht / Wire wound	L 103 Spule / Coil 4544 02 88	
R 612 10 Ω 0,4 W ⚠ 3142 09 67		L 104 Spule / Coil 4544 07 02	
R 651 10 Ω 0,4 W ⚠ 3172 12 13	Draht / Wire wound	L 105 Spule / Coil 4543 11 03	
R 652 5,1 Ω 5 W ⚠ 3132 10 01		L 106 Spule / Coil 4544 02 54	
R 700 2,7 Ω 5 W ⚠ 3132 11 01	Draht / Wire wound	L 107 Spule / Coil 4544 01 80	
R 736 3,3 kΩ NTC 3171 21 23		L 109 Spule / Coil 4544 07 03	
R 752 3,3 kΩ 4 W 3141 26 07	Draht / Wire wound	L 110 Spule / Coil 4544 01 60	
R 760 3,3 Ω 2 W 3133 16 83		L 112 Spule / Coil 4544 01 78	
R 761 1,5 Ω 2 W 3133 16 78	Draht / Wire wound	L 113 Spule / Coil 4544 07 04	
R 1075 10 Ω 0,5 W ⚠ 3142 09 73		L 115 Spule / Coil 4544 01 31	
C 651 0,1 µF 250 V 3324 09 49	Drossel / Choke	L 201 Spule / Coil 4556 01 45	
L 501 4557 09 15		L 202 Spule / Coil 4556 01 48	
L 503 Drossel / Choke 4557 79 31	Hor. Amplitude	L 204 Spule / Coil 4544 95 38	
L 504 4517 24 37		L 205 Spule / Coil 4556 01 47	
L 505 Hor. Linearität 4516 10 57	Hor. Linearity	L 206 Spule / Coil 4543 11 04	
L 506 Drossel / Choke 4517 24 42		L 207 Spule / Coil 4556 01 51	
L 509 Drossel / Choke 4557 09 16	Drossel / Choke	L 208 Drossel / Choke 4557 79 58	
L 651 Drossel / Choke 4557 04 26		L 209 Spule / Coil 4555 64 21	
L 700 Drossel / Choke 4557 79 40	Drossel / Choke	F 201 Filter 4555 85 01	
L 701 Drossel / Choke 4557 13 02		F 202 5,5 MHz Filter 4555 84 25	
L 734 Drossel / Choke 4557 06 11	Zeilentransformator Line transformer	F 203 Filter 4555 84 10	
TR 500 ⚠ 4515 03 01		HF-ZF-NF Modul (Kabeltuner) RF-IF-AF module (cable tuner)	
TR 701 ⚠ 4523 11 61	Treibertransformator Driver transformer	IC 201 TDA 4420 3761 16 03	5828 01 03
TR 702 ⚠ 4523 13 49	Schaltteiltransformator Switched-mode-transformer	IC 202 TDA 1035 T 3762 12 05	
TR 1081 ⚠ 4523 11 63	Kopfhörerübertrager Headphone transformer	IC 203 SL 1430 3761 16 05	
Chassishalter, links 8625 11 14	Chassis holder, left	T 1 BF 960 3611 11 37	
Chassishalter, rechts 8625 11 12		T 2 BF 970 3612 53 28	
		T 3 BF 970 3612 53 19	
		T 101 BF 981/ON 779 3611 11 11	
		T 102 BF 981 3611 11 10	
		T 103 BF 509 3612 53 10	
		T 201 BC 238 B 3614 91 22	
		D 1, 2, 110, 111, 119, 120, 204 1 N 4148 3656 08 10	
		D 4 BA 121 A 3651 08 61	
		D 101, 102, 107, 108 BA 244 A 3656 17 18	
		D 103 5 BB 329 A 3651 14 75	
		D 104, 105, 118, 201 BB 122 3651 08 25	
		D 112, 116 BA 283 3656 17 36	
		D 203 AA 143 3662 15 01	
		D 205 ZPD 8,2 3653 17 27	

Ersatzteile / Replacement parts list

Bei Ersatzteilbestellungen neben dem Gegenstand bitte unbedingt die Bestellnummer angeben!
When ordering replacement parts please state the item and the order number!

- △ Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbestimmung. Diese Teile dürfen nur durch Originalteile ersetzt werden.
△ Safety components in accordance with existing regulations. These components must only be replaced by original component parts.

Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.	Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.
Gemeinsame Teile: Common parts:		Bildröhrenanschlußplatte Picture tube connecting board	
Chassisplatte Mini 80 1R3 Chassis board Mini 80 1R3		HF-ZF-NF Standardmodul RF-IF-AF standard module	
IC 400	TDA 1170	3763 14 33	
IC 600	TDA 2593	3768 21 19	
IC 700	UA 7812 CKC	3768 17 48	
T 400, 1051, 1061	BC 238 B	3614 01 22	
T 421	BC 238 A	3614 01 21	
T 700	BU 208	3616 13 05	
T 710	BC 308 B	3614 29 52	
T 711, 730, 731, 770, 771, 1052	BC 238 C	3614 01 23	
T 732	BC 308 C	3614 29 53	
T 750	BC 546 A	3614 06 11	
T 751	BU 126	3614 13 29	
T 1062	BC 308 A	3614 29 51	
D 400	1 N 4001	3657 11 05	
D 401, 503, 601, 701, 730, 750	1 N 4148	3656 08 10	
770, 1061, 1062, 1063, 1073	BA 158	3656 10 10	
D 501, 508	BA 157	3656 10 09	
D 502, 504, 751	1 N 4007	3657 11 06	
D 654, 655, 656, 657	BY 438	3657 55 41	
D 700	BY 201/4	3657 53 73	
D 702	SE 159	3656 10 12	
D 703, 704	1 N 4002	3657 11 04	
D 731	ZPD 20	3653 17 32	
D 732	BY 201/6	3657 53 75	
D 760			
R 401	1 kΩ	Vert. Bildlage	3121 76 68
		Vert. picture position	
R 406	470 Ω	Vert. Amplitude	3111 50 67
R 415	100 kΩ	Vert. Linearität	3111 50 62
		Vert. Linearity	
R 422	100 kΩ	Vert.-Frequenz	3111 50 62
		Vert. Frequency	
R 506	22 Ω	Hor. Bildlage	3121 76 73
		Hor. picture position	
R 613	47 kΩ	Hor.-Frequenz	3111 34 74
		Hor. Frequency	
R 708	2,2 MΩ	U _{G2} -Einsteller	3111 30 53
		V _{G2} adjustment	
R 746	10 kΩ	110 V-Einsteller	3111 20 76
		110 V adjustment	
R 400, 402	3,3 Ω	0,4 W	△ 3142 09 64
R 504	0,91 Ω	0,5 W	△ 3142 09 77
R 505	1 Ω	0,4 W	△ 3142 09 61
R 507	150 Ω	0,67 W	△ 3151 21 12
R 511	100 Ω	0,35 W	△ 3151 08 12
R 612	10 Ω	0,4 W	△ 3142 09 67
R 651		PTC	3172 12 13
R 652	5,1 Ω	5 W	△ 3132 10 01
R 700	2,7 Ω	5 W	△ 3132 11 01
R 736	3,3 kΩ	NTC	3171 21 23
R 752	33 kΩ	4 W	3141 26 07
R 760	3,3 Ω	2 W	3133 16 83
R 761	1,5 Ω	2 W	3133 16 78
R 1075	10 Ω	0,5 W	△ 3142 09 73
C 651	0,1 μF	250 V	3324 09 49
L 501		Drossel / Choke	4557 09 15
L 503		Drossel / Choke	4557 79 31
L 504		Hor. Amplitude	4517 24 37
L 505		Hor. Linearität	4516 10 57
		Hor. Linearity	
L 506		Drossel / Choke	4517 24 42
L 509		Drossel / Choke	4557 09 16
L 651		Drossel / Choke	4557 04 26
L 700		Drossel / Choke	4557 79 40
L 701		Drossel / Choke	4557 13 02
L 734		Drossel / Choke	4557 06 11
TR 500		Zeilentransformator	△ 4515 03 01
		Line transformer	
TR 701		Treibertransformator	△ 4523 11 61
		Driver transformer	
TR 702		Schaltteiltransformator	△ 4523 13 49
		Switched-moded-transformer	
TR 1081		Kopfhörerübertrager	△ 4523 11 63
		Headphone transformer	
Chassishalter, links			8625 11 14
Chassis holder, left			
Chassishalter, rechts			8625 11 12
Chassis holder, right			
		Bildröhrenanschlußplatte Picture tube connecting board	
		R 1001	Focus
			3722 20 62
		HF-ZF-NF Standardmodul RF-IF-AF standard module	
		IC 201	TDA 4420
		IC 202	TDA 1035 T
		IC 203	SL 1430
		T 1	BF 967
		T 2	BF 970
		T 101	BF 961 E 7033
		T 102	BF 981
		T 103	BF 939
		T 201	BC 238 B
		D 1, 2, 6, 110, 111, 119, 120, 204	1 N 4148
		D 3	3 BB 121 A
		D 101, 102, 107, 108	BA 243 A
		D 103	4 BB 122 SB
		D 112, 116	BA 283
		D 203	AA 143
		D 205	ZPD 8,2
		R 101	Netzwerk, 9-fach
			Network, 9-fold
		R 131	Netzwerk, 6-fach
			Network, 6-fold
		R 213	Netzwerk, 13-fach
			Network, 13-fold
		R 228	Netzwerk, 6-fach
			Network, 6-fold
		R 218	10 kΩ FBAS-Amplitude
			Composite Colour
		R 233	2,2 kΩ Einschaltlautstärke
			Switching-on volume
		R 240	4,7 Ω, 0,4 W
		L 1, 111	Spule / Coil
		L 2	Spule / Coil
		L 3, 4, 5, 6, 13, 14, 18	Spule / Coil
		L 6	Drossel / Choke
		L 7, 9, 10	Spule / Coil
		L 12	Spule / Coil
		L 15	Drossel / Choke
		L 16	Spule / Coil
		L 17	Spule / Coil
		L 101	Spule / Coil
		L 102	Spule / Coil
		L 103	Spule / Coil
		L 104	Spule / Coil
		L 105	Spule / Coil
		L 106	Spule / Coil
		L 107	Spule / Coil
		L 109	Spule / Coil
		L 110	Spule / Coil
		L 112	Spule / Coil
		L 113	Spule / Coil
		L 115	Spule / Coil
		L 201	Spule / Coil
		L 202	Spule / Coil
		L 204	Spule / Coil
		L 205	Spule / Coil
		L 206	Spule / Coil
		L 207	Spule / Coil
		L 208	Drossel / Choke
		L 209	Spule / Coil
		F 201	Filter
		F 202	5,5 MHz
		F 203	Filter
		HF-ZF-NF Modul (Kabeltuner) RF-IF-AF module (cable tuner)	
		IC 201	TDA 4420
		IC 202	TDA 1035 T
		IC 203	SL 1430
		T 1	BF 960
		T 2	BF 970
		T 3	BF 970
		T 101	BF 981/ON 779
		T 102	BF 981
		T 103	BF 509
		T 201	BC 238 B
		D 1, 2, 110, 111, 119, 120, 204	1 N 4148
		D 4	4 BB 121 A
		D 101, 102, 107, 108	BA 244 A
		D 103	5 BB 329 A
		D 104, 105, 118, 201	BB 122
		D 112, 116	BA 283
		D 203	AA 143
		D 205	ZPD 8,2
			3761 16 03
			3762 12 05
			3761 16 05
			3611 11 37
			3612 53 28
			3612 53 19
			3611 11 11
			3611 11 10
			3612 53 10
			3614 01 22
			3612 46 32
			3614 69 52
			3614 01 22
			3614 01 21
			3656 08 10
			3651 08 61
			3656 17 18
			3651 14 75
			3651 08 25
			3656 17 36
			3651 08 64
			3662 15 01
			3656 17 35
			3651 08 25
			3656 08 10
			3653 17 37
			3722 10 17
			3722 10 16
			3722 10 18
			3722 10 43
			3722 10 34
			3111 20 77
			3111 50 66
			4555 85 21
			4555 84 76
			4555 84 75
			4555 84 25
			4555 84 27

Ersatzteile / Replacement parts list

Gegenstand Item		Bestell-Nr. Order no.	Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.
R 1	Netzwerk, 7-fach Network, 7-fold	3722 10 17	L 1 L 2 L 3, 4, 5, 9, 12 L 6, 10, 15 L 7, 8 L 11 L 14 L 18 L 19 L 20 L 21 L 22 L 101 L 102 L 103 L 104 L 105 L 106 L 107 L 109 L 110 L 111 L 112 L 113 L 114 L 115	Spule / Coil Spule / Coil Spule / Coil Spule / Coil Drossel / Choke Spule / Coil Spule / Coil Spule / Coil Drossel / Choke Spule / Coil

Ersatzteile / Replacement parts list

Gegenstand Item		Bestell-Nr. Order no.	Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.
L 801, 802 L 803 L 818 L 841 L 842 L 929	Drossel / Choke Drossel / Choke Spule / Coil Drossel / Choke Spule / Coil Drossel / Choke	4557 79 74 4557 79 34 4555 24 24 4557 79 58 4555 24 23 4557 79 31	Typgebundene Ersatzteile : Type restricted parts :	
YL	Luminanz-Laufzeitleitung Y-delay line	4588 01 13		
Q 800	Quarz 4814 P Quartz 4814 P	4421 31 71		
USL	Verzögerungsleitung DL 710 Delay line DL 710	4342 11 16		
Rahmen Frame	(Decoder) (decoder)	8315 23 02		
SECAM-Decoderplatte SECAM decoder board		6911 19 18		
IC 850 IC 880 T 851, 858, 875, 891, 899 D 858 D 875 L 851 L 855 L 859 L 885 L 889 L 890, 891	TCA 640 TCA 650 BC 238 B ZPD 4,7 1 N 4148 Drossel / Choke 4,3 MHz Filter 4,3 MHz Filter 4,3 MHz Filter 4,3 MHz Filter Drossel / Choke	3765 12 01 3765 12 11 3614 01 22 3653 17 36 3656 08 10 4557 79 77 4555 30 25 4555 30 34 4555 30 32 4555 30 33 4557 79 59		
PAL-Farbdecoder PAL colour decoder		6911 19 20		
IC 870 T 856, 860, 870, 900, 930 T 940, 960, 980 T 945, 965, 985 T 950, 970, 990 D 870 D 938 D 950, 970, 990 R 883 R 913 R 942, 962, 982 R 944, 964, 984 C 875 L 860 L 870 L 881 L 884 USL 880 YL 860 Q 875	TDA 3561 BC 238 B BC 308 B BF 871 BF 393 AA 143 BAV 20 1 N 4148 470 Ω Amplitude 10 kΩ Soll-Schwarzwert Nominal black level 4,7 kΩ Weißabgleich Monochrome adjustment 1 kΩ Schwarzabgleich Halftone adjustment 1,8-22 pF FHT-Frequenz Colour subcarrier frequency FHT-Falle Colour subcarrier trap Drossel / Choke Drossel / Choke Laufzeit Delay time Verzögerungsleitung DL 700 Delay line DL 700 Luminanz-Laufzeitleitung Y-delay line Quarz Quartz	3765 13 45 3614 01 22 3614 29 52 3612 52 78 3612 52 16 3662 15 01 3656 08 25 3656 08 10 3111 50 67 3111 50 59 3111 50 69 3111 09 32 3412 50 26 4555 24 51 4557 79 31 4557 15 06 4555 24 23 4342 11 15 4588 01 18 4421 31 75		
PAL SECAM-Farbdecoder PAL SECAM colour decoder		6911 19 31		
SECAM-Zusatz SECAM supplementary		6911 19 35		
IC 800 T 810, 840 L 802 L 810 L 830 S 800	TDA 3590 BC 238 B Drossel / Choke Glockenfilter Bell-jar-filter SECAM-Diskriminator SECAM discriminator Kennungs-Umschalter Switching circuit sync.	3765 13 46 3614 01 22 4557 15 06 4555 30 34 4555 30 31 4111 01 50		

Ersatzteile / Replacement parts list

Gegenstand Item		Bestell-Nr. Order no.	Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.
Lautsprecherblende Loudspeaker grille		6411 45 58	Rückwandhalter Rear cover holder	8624 47 08
Bildröhre 420 ERB 22 – TC 01 Picture tube 420 ERB 22 – TC 01	Δ	4362 16 54	Lautsprecher Loudspeaker	4311 35 20
Entmagnetisierungsspule Degaussing coil		4588 05 15	Kopfhörerbuchse Headphones socket	4144 01 45
Antenne Antenna		4471 15 88	Bildröhre A 51 – 231 X Picture tube A 51 – 231 X	Δ 4362 20 81
Lautsprecher Loudspeaker		4311 31 06	Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 03
IDEAL COLOR 3213			IDEAL COLOR 3313	
Gehäuse, Griffteil Cabinet, handle part		6131 14 12	Gehäuse, nußbaumfarbig Cabinet, walnut-coloured	6112 48 01
Gehäuse, Mittelteil Cabinet, middle part		6131 13 35	Frontplatte, braun Front plate, brown	6416 13 58
Frontplatte Front plate		6131 21 23	Bedienteilklappe, braun Lid for operating unit, brown	8683 04 33
Bedienteilklappe Lid for operating unit		8683 41 53	Rückwand, braun Rear cover, brown	6214 12 71
Rückwand Rear cover		6214 18 91	Rückwandhalter Rear cover holder	8624 47 08
Rückwandhalter Rear cover holder		8625 21 08	Lautsprecher Loudspeaker	4311 35 20
Tragegriff Carrying handle		6341 51 02	Kopfhörerbuchse Headphones socket	4144 01 45
Kopfhörerbuchse Headphones socket		4144 01 45	Bildröhre A 51 – 231 X Picture tube A 51 – 231 X	Δ 4362 20 81
Bildröhre 420 ERB 22 – TC 01 Picture tube 420 ERB 22 – TC 01	Δ	4362 16 54	Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 03
Entmagnetisierungsspule Degaussing coil		4588 05 15	IDEAL COLOR 3333	
Antenne Antenna		4471 15 88	Gehäuse, nußbaumfarbig Cabinet, walnut-coloured	6112 48 01
Lautsprecher Loudspeaker		4311 31 06	Gehäuse, braun Cabinet, brown	6112 48 02
IDEAL COLOR 3222 A			Frontplatte, braun Front plate, brown	6416 13 58
Gehäuse, Griffteil Cabinet, handle part		6131 14 12	Frontplatte, silber Front plate, silver	6416 13 56
Gehäuse, Mittelteil Cabinet, middle part		6131 15 26	Bedienteilklappe Lid for operating unit	8683 05 31
Frontplatte Front plate		6131 13 18	Bedienteilklappe für IDEAL COLOR 3333 OSCAR Lid for operating unit, for IDEAL COLOR 3333 OSCAR	8683 05 62
Bedienteilklappe Lid for operating unit		8683 46 54	Rückwand, braun Rear cover, brown	6214 12 71
Bedienteilklappe für IDEAL COLOR 3102 A OSCAR Lid for operating unit for IDEAL COLOR 3102 A OSCAR		8683 46 22	Rückwandhalter Rear cover holder	8624 47 08
Rückwand Rear cover		6214 18 89	Lautsprecher Loudspeaker	4311 28 81
Rückwandhalter Rear cover holder		8626 62 01	Kopfhörerbuchse Headphones socket	4145 22 60
Tragegriff Carrying handle		6341 53 02	Bildröhre A 51 – 231 X Picture tube A 51 – 231 X	Δ 4362 20 81
Kopfhörerbuchse Headphones socket		4144 01 41	Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 03
Bildröhre 370 HUB 22 – TC 01 Picture tube 370 HUB 22 – TC 01	Δ	4362 14 02	EXPERT CTV 3611	
Entmagnetisierungsspule Degaussing coil		4588 05 14	Gehäuse, Griffteil Cabinet, handle part	6131 17 20
Antenne Antenna		4471 15 88	Gehäuse, Mittelteil Cabinet, middle part	6131 17 12
Lautsprecher Loudspeaker		4311 31 06	Frontplatte Front plate	6131 17 37
IDEAL COLOR 3202 A			Bedienteilklappe Lid for operating unit	8683 46 50
Gehäuse, Griffteil Cabinet, handle part		6131 14 12	Rückwand Rear cover	6214 18 49
Gehäuse, Mittelteil Cabinet, middle part		6131 15 02	Rückwandhalter Rear cover holder	8626 62 01
Frontplatte Front plate		6131 13 18	Tragegriff Carrying handle	6341 53 02
Bedienteilklappe Lid for operating unit		8683 46 51	Kopfhörerbuchse Headphones socket	4144 01 41
Rückwand Rear cover		6214 18 91	Bildröhre 370 HUB 22 – TC 01 Picture tube 370 HUB 22 – TC 01	Δ 4362 14 02
Rückwandhalter Rear cover holder		8625 21 08	Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 01
Tragegriff Carrying handle		6341 51 02	Antenne Antenna	4471 65 10
Kopfhörerbuchse Headphones socket		4144 01 41	Lautsprecher Loudspeaker	4311 31 06



Ersatzteile / Rep

Gegenstand Item	
LADY COLOR 4102 A	
Gehäuse, Griffteil Cabinet, handle part	
Gehäuse, Mittelteil Cabinet, middle part	
Frontplatte Front plate	
Bedienteilklappe Lid for operating unit	
Rückwand Rear cover	
Rückwandhalter Rear cover holder	
Tragegriff Carrying handle	
Kopfhörerbuchse Headphones socket	
Bildröhre 370 HUB 22 Picture tube 370 HUB 22	
Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	
Antenne Antenna	
Lautsprecher Loudspeaker	
CRISTAL COLOR 420	
Gehäuse, Griffteil Cabinet, handle part	
Gehäuse, Mittelteil Cabinet, middle part	
Frontplatte Front plate	
Bedienteilklappe Lid for operating unit	
Rückwand Rear cover	
Rückwandhalter Rear cover holder	
Tragegriff Carrying handle	
Kopfhörerbuchse Headphones socket	
Lautsprecherblende Loudspeaker grille	
Bildröhre 420 ERB 22 Picture tube 420 ERB 22	
Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	
Antenne Antenna	
Lautsprecher Loudspeaker	
CRISTAL COLOR 421	
Gehäuse, Griffteil Cabinet, handle part	
Gehäuse, Mittelteil Cabinet, middle part	
Frontplatte Front plate	
Bedienteilklappe Lid for operating unit	
Rückwand Rear cover	
Rückwandhalter Rear cover holder	
Tragegriff Carrying handle	
Kopfhörerbuchse Headphones socket	
Bildröhre 420 ERB 22 Picture tube 420 ERB 22	
Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	
Antenne Antenna	
Lautsprecher Loudspeaker	

Ersatzteile / Replacement parts list



Bestell-Nr. Order no.	Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.	Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.
	Lautsprecherblende Loudspeaker grille	6411 45 58	Rückwandhalter Rear cover holder	8624 47 08
	Bildröhre 420 ERB 22 - TC 01 Picture tube 420 ERB 22 - TC 01	△ 4362 16 54	Lautsprecher Loudspeaker	4311 35 20
	Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 15	Kopfhörerbuchse Headphones socket	4144 01 45
6131 17 19	Antenne Antenna	4471 15 88	Bildröhre A 51 - 231 X Picture tube A 51 - 231 X	△ 4362 20 81
6131 17 11	Lautsprecher Loudspeaker	4311 31 06	Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 03
6131 17 31				
6131 17 01	IDEAL COLOR 3213		IDEAL COLOR 3313	
8683 46 51	Gehäuse, Griffteil Cabinet, handle part	6131 14 12	Gehäuse, nußbaumfarbig Cabinet, walnut-coloured	6112 48 01
8683 46 19	Gehäuse, Mittelteil Cabinet, middle part	6131 13 35	Frontplatte, braun Front plate, brown	6416 13 58
6214 18 89	Frontplatte Front plate	6131 21 23	Bedienteilklappe, braun Lid for operating unit, brown	8683 04 33
8626 62 01	Bedienteilklappe Lid for operating unit	8683 41 53	Rückwand, braun Rear cover, brown	6214 12 71
6341 53 02	Rückwand Rear cover	6214 18 91	Rückwandhalter Rear cover holder	8624 47 08
4144 01 41	Rückwandhalter Rear cover holder	8625 21 08	Lautsprecher Loudspeaker	4311 35 20
△ 4362 14 02	Tragegriff Carrying handle	6341 51 02	Kopfhörerbuchse Headphones socket	4144 01 45
4588 05 14	Kopfhörerbuchse Headphones socket	4144 01 45	Bildröhre A 51 - 231 X Picture tube A 51 - 231 X	△ 4362 20 81
4471 15 88	Bildröhre 420 ERB 22 - TC 01 Picture tube 420 ERB 22 - TC 01	△ 4362 16 54	Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 03
4311 31 06	Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 15		
	Antenne Antenna	4471 15 88	IDEAL COLOR 3333	
	Lautsprecher Loudspeaker	4311 31 06	Gehäuse, nußbaumfarbig Cabinet, walnut-coloured	6112 48 01
6131 17 27			Gehäuse, braun Cabinet, brown	6112 48 02
6131 17 11	IDEAL COLOR 3222 A		Frontplatte, braun Front plate, brown	6416 13 58
6131 17 34	Gehäuse, Griffteil Cabinet, handle part	6131 14 12	Frontplatte, silber Front plate, silver	6416 13 56
6131 17 06	Gehäuse, Mittelteil Cabinet, middle part	6131 15 26	Bedienteilklappe Lid for operating unit	8683 05 31
8683 46 54	Frontplatte Front plate	6131 13 18	Bedienteilklappe für IDEAL COLOR 3333 OSCAR Lid for operating unit, for IDEAL COLOR 3333 OSCAR	8683 05 62
8683 46 22	Bedienteilklappe Lid for operating unit	8683 46 54	Rückwand, braun Rear cover, brown	6214 12 71
6214 18 89	Bedienteilklappe für IDEAL COLOR 3102A OSCAR Lid for operating unit for IDEAL COLOR 3102A OSCAR	8683 46 22	Rückwandhalter Rear cover holder	8624 47 08
8626 62 01	Rückwand Rear cover	6214 18 91	Lautsprecher Loudspeaker	4311 28 81
6341 53 02	Rückwandhalter Rear cover holder	8626 21 08	Kopfhörerbuchse Headphones socket	4145 22 60
4144 01 41	Tragegriff Carrying handle	6341 51 02	Bildröhre A 51 - 231 X Picture tube A 51 - 231 X	△ 4362 20 81
△ 4362 14 02	Kopfhörerbuchse Headphones socket	4144 01 42	Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 03
4588 05 14	Lautsprecherblende Loudspeaker grille	6411 45 61	EXPERT CTV 3611	
4471 15 88	Lautsprecherblende für IDEAL COLOR 3222 A OSCAR Loudspeaker grille for IDEAL COLOR 3222 A OSCAR	6411 45 51	Gehäuse, Griffteil Cabinet, handle part	6131 17 20
4311 31 06	Bildröhre 420 ERB 22 - TC 01 Picture tube 420 ERB 22 - TC 01	△ 4362 16 54	Gehäuse, Mittelteil Cabinet, middle part	6131 17 12
	Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 15	Frontplatte Front plate	6131 17 37
6131 14 12	Antenne Antenna	4471 15 88	Bedienteilklappe Lid for operating unit	8683 46 50
6131 15 02	Lautsprecher Loudspeaker	4311 31 06	Rückwand Rear cover	6214 18 49
6131 13 18			Rückwandhalter Rear cover holder	8626 62 01
8683 46 51	IDEAL COLOR 3303		Tragegriff Carrying handle	6341 53 02
6214 18 91	Gehäuse, nußbaumfarbig Cabinet, walnut-coloured	6112 48 01	Kopfhörerbuchse Headphones socket	4144 01 41
8625 21 08	Gehäuse, palisander Cabinet, rosewood	6112 48 03	Bildröhre 370 HUB 22 - TC 01 Picture tube 370 HUB 22 - TC 01	△ 4362 14 02
6341 51 02	Frontplatte, braun Front plate, brown	6416 13 58	Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 01
4144 01 41	Bedienteilklappe, braun Lid for operating unit, brown	8683 03 31	Antenne Antenna	4471 65 10
	Rückwand, braun Rear cover, brown	6214 01 27	Lautsprecher Loudspeaker	4311 31 06

Ersatzteile / Replacement parts list

Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.	Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.
LADY COLOR 4102 A		BARONESS COLOR 4222 A	
Gehäuse, Griffteil Cabinet, handle part	6131 17 20	Gehäuse, Griffteil Cabinet, handle part	6131 14 12
Gehäuse, Mittelteil Cabinet, middle part	6131 17 11	Gehäuse, Mittelteil Cabinet, middle part	6131 15 26
Frontplatte Front plate	6131 17 32	Frontplatte Front plate	6131 13 19
Bedienteilklappe Lid for operating unit	8683 46 52	Bedienteilklappe Lid for operating unit	8683 46 57
Rückwand Rear cover	6214 18 89	Bedienteilklappe für BARONESS COLOR 4222 A OSCAR Lid for operating unit for BARONESS COLOR 4222 A OSCAR	8683 46 37
Rückwandhalter Rear cover holder	8626 62 01	Rückwand Rear cover	6214 18 91
Tragegriff Carrying handle	6341 53 02	Rückwandhalter Rear cover holder	8625 21 08
Kopfhörerbuchse Headphones socket	4144 01 41	Tragegriff Carrying handle	6341 51 02
Bildröhre 370 HUB 22 - TC 01 Picture tube 370 HUB 22 - TC 01	△ 4362 14 02	Kopfhörerbuchse Headphones socket	4144 01 42
Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 14	Lautsprecherblende Loudspeaker grille	6411 45 62
Antenne Antenna	4471 15 88	Lautsprecherblende für BARONESS COLOR 4222 A OSCAR Loudspeaker grille for BARONESS COLOR 4222 A OSCAR	6411 45 52
Lautsprecher Loudspeaker	4311 31 06	Bildröhre 420 ERB 22 - TC 01 Picture tube 420 ERB 22 - TC 01	△ 4362 16 54
		Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 15
		Antenne Antenna	4471 15 88
		Lautsprecher Loudspeaker	4311 31 06
CRISTAL COLOR 4202 A		FÄHNRICH COLOR 4303	
Gehäuse, Griffteil Cabinet, handle part	6131 14 12	Gehäuse, nußbaumfarbig Cabinet, walnut-coloured	6112 11 07
Gehäuse, Mittelteil Cabinet, middle part	6131 15 02	Frontplatte, braun Front plate, brown	6416 18 35
Frontplatte Front plate	6131 13 19	Bedienteilklappe, braun Lid for operating unit, brown	8683 03 41
Bedienteilklappe Lid for operating unit	8683 46 52	Rückwand, braun Rear cover, brown	6214 12 71
Rückwand Rear cover	6214 18 91	Rückwandhalter Rear cover holder	8624 47 08
Rückwandhalter Rear cover holder	8625 21 08	Lautsprecher Loudspeaker	4311 28 81
Tragegriff Carrying handle	6341 51 02	Kopfhörerbuchse Headphones socket	4144 01 45
Kopfhörerbuchse Headphones socket	4144 01 41	Bildröhre A 51 - 231 X Picture tube A 51 - 231 X	△ 4362 20 81
Lautsprecherblende Loudspeaker grille	6411 45 59	Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 03
Bildröhre 420 ERB 22 - TC 01 Picture tube 420 ERB 22 - TC 01	△ 4362 16 54		
Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 15	FÄHNRICH COLOR 4313	
Antenne Antenna	4471 15 88	Gehäuse, nußbaumfarbig Cabinet, walnut-coloured	6112 11 07
Lautsprecher Loudspeaker	4311 31 06	Frontplatte, braun Front plate, brown	6416 18 35
		Bedienteilklappe, braun Lid for operating unit, brown	8683 04 41
CRISTAL COLOR 4213 OSCAR		Rückwand, braun Rear cover, brown	6214 12 71
Gehäuse, Griffteil Cabinet, handle part	6131 14 12	Rückwandhalter Rear cover holder	8624 47 08
Gehäuse, Mittelteil Cabinet, middle part	6131 13 35	Lautsprecher Loudspeaker	4311 28 81
Frontplatte Front plate	6131 21 21	Kopfhörerbuchse Headphones socket	4144 01 45
Bedienteilklappe Lid for operating unit	8683 41 54	Bildröhre A 51 - 231 X Picture tube A 51 - 231 X	△ 4362 20 81
Rückwand Rear cover	6214 18 91	Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 03
Rückwandhalter Rear cover holder	8625 21 08		
Tragegriff Carrying handle	6341 51 02		
Kopfhörerbuchse Headphones socket	4144 01 45		
Bildröhre 420 ERB 22 - TC 01 Picture tube 420 ERB 22 - TC 01	△ 4362 16 54		
Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 15		
Antenne Antenna	4471 15 88		
Lautsprecher Loudspeaker	4311 31 06		

Ersatzteile / Replacement parts list

Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.	Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.
PEER COLOR 4333		Bedienteil, 8-fach und 16-fach Operating control unit, 8-fold and 16-fold	
Gehäuse, nußbaumfarbig Cabinet, walnut-coloured	6112 11 07	IDEAL COLOR 3303, FÄHNRICH COLOR 4303	5883 23 46 5883 24 28 5883 23 43 5883 24 29
Gehäuse, braun Cabinet, brown	6112 11 11	IDEAL COLOR 3213 und/and 3313, CRISTAL COLOR 4213	
Gehäuse, weiß Cabinet, white	6112 11 99	Speicherplatte für / Storage board for IDEAL COLOR 3303, FÄHNRICH COLOR 4303	6911 77 28
Frontplatte, braun Front plate, brown	6416 18 35	Speicherplatte für / Storage board for IDEAL COLOR 3213 und/and 3313, CRISTAL COLOR 4213	6911 77 27
Frontplatte, silber Front plate, silver	6416 18 37	Abstimmeinheit, 8-fach für / Adjuster unit, 8-fold for IDEAL COLOR 3303, FÄHNRICH COLOR 4303	3117 50 50
Frontplatte, weiß Front plate, white	6416 18 36	Abstimmeinheit, 1-8 für / Adjuster unit, 1-8 for IDEAL COLOR 3213 und/and 3313, CRISTAL COLOR 4213	3117 50 51
Bedienteilklappe, braun Lid for operating unit, brown	8683 05 75	Abstimmeinheit, 9-16 für / Adjuster unit, 9-16 for IDEAL COLOR 3213 und/and 3313, CRISTAL COLOR 4213	3117 50 52
Bedienteilklappe, silber Lid for operating unit, silver	8683 05 77	Netzanschlußplatte Mains connecting board	6911 77 30
Bedienteilklappe, weiß Lid for operating unit, white	8683 05 74	Potentiometerplatte Potentiometer board	6911 77 29
Rückwand, braun Rear cover, brown	6214 12 71	Potentiometerplatte Potentiometer board	6911 77 36
Rückwand, weiß Rear cover, white	6214 12 16	D 1151 ZTK 33 B-SB D 1153 1 N 4148	3768 10 35 3656 08 10
Rückwandhalter Rear cover holder	8624 47 08	L 1151 Drossel / Choke	4557 80 79
Lautsprecher Loudspeaker	4311 28 81	Netzsicherung Mains fuse	T 2,5 A T 2,5 A △ 4375 16 19
Kopfhörerbuchse Headphones socket	4145 22 60	Netzkabel Mains cable	△ 4131 24 33
Bildröhre A 51 - 231 X Picture tube A 51 - 231 X	△ 4362 20 81	Netzschalter Mains switch	△ 4112 22 15
Entmagnetisierungsspule Degaussing coil	4588 05 03	Programmwahltaste Station selection pushbutton	6312 71 42
Bedienteil, 8-fach Operating control unit, 8-fold		Anzeigelampe 24 V, 1 W Miniature lamp 24 V, 1 W	6354 16 02
IDEAL COLOR 3102 A, EXPERT CTV 3611	5883 23 55	Potentiometer, 4-fach Adjuster 4-fold	3118 21 12
IDEAL COLOR 3202 A	5883 23 53	Potentiometer, 4-fach Adjuster 4-fold	3118 21 13
LADY COLOR 4102 A	5883 23 56	Abstimmsschlüssel Adjuster key	8641 46 16
CRISTAL COLOR 4202 A	5883 23 54		
Netztaste für / Mains pushbutton for IDEAL COLOR 3102 A, EXPERT CTV 3611	6315 88 10	Infrarot-Empfänger IFB 130 und IFB 130 R Infrared receiver IFB 130 and IFB 130 R	
Netztaste für / Mains pushbutton for IDEAL COLOR 3202 A, LADY COLOR 4102 A, CRISTAL COLOR 4202 A	6315 88 12	IDEAL COLOR 3122 A	5883 19 76
Programmwahltaste für / Station selection pushbutton for IDEAL COLOR 3102 A, EXPERT CTV 3611	6315 88 09	IDEAL COLOR 3222 A, BARONESS COLOR 4222 A	5883 19 78
Programmwahltaste für / Station selection pushbutton for IDEAL COLOR 3202 A, LADY COLOR 4102 A, CRISTAL COLOR 4202 A	6315 88 11	IDEAL COLOR 3333, FÄHNRICH COLOR 4333	5883 19 85
Bedienungsknopf für / Knob for IDEAL COLOR 3102 A, EXPERT CTV 3611	6312 76 04	Aufbaurahmen für / Mounting board for IDEAL COLOR 3122 A, STEWARDESS COLOR 4122 A IDEAL COLOR 3222 A, BARONESS COLOR 4222 A	8625 02 79 8625 02 78
Bedienungsknopf für / Knob for IDEAL COLOR 3202 A, LADY COLOR 4102 A, CRISTAL COLOR 4202 A	6312 76 03	Netzschalter Mains switch	△ 4112 21 63
Netzanschlußplatte Mains connecting board	6911 77 19	Netzsicherung Mains fuse delay	T 2,5 A T 2,5 A △ 4375 16 19
D 1101 1 N 4148 D 1102 ZTK 33 B-SB	3656 08 10 3768 10 35	Sicherung Fuse, delay	T 100 mA 100 mA △ 4375 16 05
Netzsicherung Mains fuse	T 2,5 A T 2,5 A △ 4375 16 19	Netzkabel Mains cable	4131 24 34
Netzkabel Mains cable	△ 4131 21 52	Bedienungsknopf für Lautstärke, Helligkeit, Farbe Operating knob for volume, brightness, colour intensity	6322 95 07
Netzschalter Mains switch	△ 4112 22 14	Bedienungsknopf für Kontrast Operating knob for contrast	6322 95 09
AFC-Schalter AFC switch	4112 88 24	Bedienungsknopf für Programmwahl Operating knob for program selection	6314 15 07
VCR-Schalter VCR switch	4112 88 25	Bedienungsknopf für Suchlauf Operating knob for station search	6314 15 02
Anzeigelampe 24 V, 1 W Miniature lamp 24 V, 1 W	4354 16 02	Netzschalterknopf Mains switch knob	6315 25 13
Potentiometer, 4-fach Adjuster, 4-fold	3118 88 07	Einstellschlüssel Adjuster key	8641 46 05
Zeiger Pointer	6441 88 06	Grundplatte Base board	6911 22 32
Abstimmsschlüssel Adjuster key	8641 46 16	für / for IDEAL COLOR 3122 A und/and 3222 A, BARONESS COLOR 4222 A	

Ersatzteile / Replacement parts list

Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.	Gegenstand Item	Bestell-Nr. Order no.
Grundplatte Base board	6911 22 85	Infrarot-Sender IFB-VS1 Infrared transmitter IFB-VS1	5652 08 66
für / for IDEAL COLOR 3333, FÄHNRIICH COLOR 4333		Senderplatte, bestückt Transmitter board, compl.	6911 22 55
IC 1401 SAA 1251	3779 25 06	Gehäuseoberteil Casing, top section	6138 45 01
IC 1402 SAA 1121	3779 11 09	Gehäuseunterteil Casing, bottom section	6138 46 01
IC 1404 SN 29764 AN 2	3773 11 31	Batteriedeckel Battery cover	6138 46 06
IC 1405 SAA 1220	3779 11 30	Batterie Battery	4424 65 10
T 1401...1403 BC 238 C	3614 01 23	Bedienungsknopf, schwarz Operating knob, black	6315 35 04
T 1404...1405 BC 238 B	3614 01 22	Bedienungsknopf, rot Operating knob, red	6315 35 02
T 1406 BC 307 C	3614 28 53	Bedienungsknopf, gelb Operating knob, yellow	6315 35 03
T 1407, 1408 BC 308 B	3614 29 52	IC 1201 SAA 1250	3779 25 03
T 1409, 1411 BC 238 A	3614 01 21	T 1201/1202 BC 368	3614 42 50
T 1410, 1412 BC 308 B	3614 29 52	T 1203 BC 338-40	3614 41 40
T 1413 BC 308 A	3614 29 51	D 1201, 1202 LD 271 LED	3682 01 01
T 1414 BC 238 A	3614 01 21	D 1203 ZTE 2	3653 15 10
T 1415 BF 240	3612 47 08		
T 1416 BC 307 B	3614 28 52		
T 1417, 1418, 1422, 1425, 1426 BC 238 B	3614 01 22		
T 1419, 1420 BD 135	3616 12 29		
T 1421 BC 327-25	3614 42 09		
T 1423 BC 238 C	3614 01 23		
T 1424 BC 237 B	3614 11 86		
D 1401...1408, 1414...1416, 1418...1420, 1422...1424, 1426...1427, 1429...1432, 1435	1 N 4148		
D 1409...1413 CQY 85	3656 08 10		
D 1417 ZTK 33 B-SB	3681 14 11		
D 1421 ZPY 18	3768 10 35		
D 1428 ZPY 5,1	3653 24 18		
D 1433 ZPY 12	3653 24 15		
D 1434 BAV 20	3653 24 08		
GL 1401 TA 1	3656 06 25		
	3657 15 10		
R 1417 Farbst., Helligk., Lautst., Kontr. Colour int., brightn., vol., contr.	3118 15 08		
L 1401 Drossel / Choke	4557 06 05		
L 1402 Drossel / Choke	4557 79 54		
L 1403 Drossel / Choke	4557 80 79		
RE 1401 Relais	4124 11 13		
TR 1401 Netztrafo Mains transformer	4511 31 07		
Q 1401 Quarz SQ 4814 A Quartz SQ 4814 A	4421 31 54		
Infrarot-Vorverstärker Infrared amplifier	5888 09 55		
für / for IDEAL COLOR 3122 A und/and 3222 A, BARONESS COLOR 4222 A			
Infrarot-Vorverstärker Infrared amplifier	5888 09 56		
für / for IDEAL COLOR 3333, FÄHNRIICH COLOR 4333			
T 1601 TEA 1009	3763 08 11		
D 1601 Fotodiode SHF205 Photo diode SHF205	3683 10 33		
Vorverstärkergehäuse Amplifier cabinet	6536 21 07		
Anzeigeplatte Indicator board			
für / for IDEAL COLOR 3122 A	6911 18 56		
für / for IDEAL COLOR 3222 A / BARONESS COLOR 4222 A	6911 19 65		
A 1701 LED-Anzeige LED indicator	3686 10 41		
Anzeigeplatte Indicator board			
für / for IDEAL COLOR 3333, FÄHNRIICH COLOR 4333	6911 22 89		
A 1701 LED-Anzeige TIL702 LED indicator TIL702	3686 10 33		
A 1702 LED-Anzeige TIL704 LED indicator TIL704	3686 10 34		
		IDEAL COLOR 3102 A	5437 10 05
		IDEAL COLOR 3102 A OSCAR	5437 10 48
		IDEAL COLOR 3102 A PAL SECAM	5437 10 30
		IDEAL COLOR 3202 A	5437 10 56
		IDEAL COLOR 3202 A PAL SECAM	5122 10 89
		IDEAL COLOR 3213 OSCAR	5437 11 02
		IDEAL COLOR 3213 MULTISTANDARD	5437 81 07
		IDEAL COLOR 3122 A	5437 51 75
		IDEAL COLOR 3122 A OSCAR	5437 51 83
		IDEAL COLOR 3122 A PAL SECAM	5437 27 70
		IDEAL COLOR 3222 A	5437 91 75
		IDEAL COLOR 3222 A OSCAR	5437 13 31
		IDEAL COLOR 3222 A PAL SECAM	5122 10 08
		IDEAL COLOR 3303	5437 11 37
		IDEAL COLOR 3303 OSCAR	5737 11 45
		IDEAL COLOR 3303 PAL SECAM	5437 72 83
		IDEAL COLOR 3313 OSCAR	5437 11 45
		IDEAL COLOR 3333	5436 91 91
		IDEAL COLOR 3333 OSCAR	5437 11 53
		IDEAL COLOR 3333 PAL SECAM	5436 93 70
		EXPERT CTV 3611	5437 26 05
		EXPERT CTV 3611 PAL SECAM	5437 46 08
		LADY COLOR 4102 A	5435 74 52
		LADY COLOR 4102 A PAL SECAM	5435 73 98
		CRISTAL COLOR 4202 A	5435 74 01
		CRISTAL COLOR 4202 A PAL SECAM	5435 73 80
		CRISTAL COLOR 4213 OSCAR	5435 74 10
		BARONESS COLOR 4222 A	5435 69 87
		BARONESS COLOR 4222 A OSCAR	5435 76 90
		FÄHNRIICH COLOR 4303	5435 74 36
		FÄHNRIICH COLOR 4313 OSCAR	5435 74 44
		FÄHNRIICH COLOR 4313 PAL SECAM	5435 74 28
		PEER COLOR 4333	5435 73 71
		PEER COLOR 4333 OSCAR	5437 20 87
		PEER COLOR 4333 PAL SECAM	5435 73 04